

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P230

MANUAL



PL Należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa (zawartych osobno w zakresie dostawy).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Dane techniczne	71
Wstęp	72
Zakres dostawy	72
Przegląd i nazewnictwo części	73
Uruchomienie	74
Symbole i wskazania	75
Czyszczenie i konserwacja	76
Wskazówki dotyczące pielęgnacji	76
Filtr	76
Czyszczenie filtra i wstępnego filtra	76
Wymiana filtra	76

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE*


Napięcie sieciowe	230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy	Standby: 0,5 W
	Min. – Maks.: 1 – 34 W
Poziom hałasu	53 db(A)
CADR	155 m ³ /h
Wymiary dł. × szer. × wys.	223 × 223 × 379 mm
Masa własna urządzenia	2,87 kg

* przy 230 V ~ 50 Hz


WSTĘP

Dziękujemy Państwu za zakup oczyszczacza powietrza BONECO P230. Dzięki promieniowaniu UV i filtrowaniu zanieczyszczonego powietrza, oczyszczacz BONECO P230 znacznie poprawi jakość powietrza w domu, biurze lub innym pomieszczeniu. Po pierwszych wrażeniach związanych z czystością powietrza wydostającego się z BONECO P230, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby poznać jeszcze więcej możliwości poprawy jakości powietrza i życia dzięki naszym produktom i rozwiązaniom klasy premium. Aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo, prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji.

ZAKRES DOSTAWY




BONECO P230



Filtr HEPA AP230




Skrócona instrukcja



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI



- 1 BONECO P230
- 2 Filtr i filtr wstępny
- 3 Dolna pokrywa

URUCHOMIENIE

1



Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.

2



Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.

3



Włącz urządzenie.

SYMBOLE I WSKAZANIA

Przycisk zasilania	Włączanie i wyłączanie urządzenia
Przycisk resetowania poziomu prędkości pracy wentylatora / (napętnienia) filtra	Jednokrotne dotknięcie przełączna poziomy prędkości pracy wentylatora od I do III Po wymianie filtra przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy resetuje kontrolkę filtra.
ION	Włącza i wyłącza jonizator

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI



Do czyszczenia nie używaj alkoholu i agresywnych środków czyszczących.



Przed każdym czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.



FILTR

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych można użyć miękkiej, wilgotnej szmatki.

1. Ustaw urządzenie do góry dnem.
2. Obróć dolną pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do jej odblokowania.



3. Wyjmij filtr.



4. Użyj suchego, miękkiego ręcznika do wyczyszczenia obudowy filtra.



5. Ponownie umieść filtr w urządzeniu i zablokuj dolną pokrywę.

CZYSZCZENIE FILTRA I WSTĘPNEGO FILTRA

Po wyjęciu filtra łączonego i filtra wstępnego z urządzenia, można je wyczyścić za pomocą odkurzacza i/lub suchego, miękkiego ręcznika.

WYMIANA FILTRA

Filtr powinien być wymieniony po zapaleniu się lampki kontrolnej filtra. Po wymianie filtra nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk resetowania filtra, aby zresetować przypomnienie o wymianie.



BONECO

healthy air



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland
BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland