


LUFTREINIGER



Modell: T800 (AT8U457-NWE)



- Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch sämtliche Sicherheitsregeln und -anweisungen in diesem Bedienungshandbuch durch.
- Die Produktgarantie ist auf der Rückseite dieses Handbuchs zu finden. Bewahren Sie es gut zur zukünftigen Verwendung auf.

SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Stellen Sie sicher, dass die Filter eingesetzt sind, bevor Sie das Gerät einschalten.

Wenn das Gerät ohne Filter betrieben wird, kann dies seine Lebensdauer verkürzen und es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

Achten Sie darauf, dass KEINE Fremdkörper in die Lüftungsschlitz des Geräts eingeführt werden.

Zu solchen Fremdkörpern zählen beispielsweise Stifte, Stäbe und Münzen.

Berühren Sie keinen Teil der Innenausstattung des Geräts mit nassen Händen.

Durch die Hochspannung kann es zu Stromschlägen kommen.

Stellen Sie sicher, dass die Einlass- und Auslassöffnungen nicht blockiert werden.

Wenn die Öffnungen blockiert sind, kann die Temperatur im Gerät zu stark ansteigen, so dass das Gerät ausfallen oder sich verformen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht als Tritthocker und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Es besteht sonst Verletzungsgefahr und das Gerät kann ausfallen oder sich verformen.

Wenn Sie das Produkt auf den Kopf stellen, setzen Sie den Filter vorsichtig so ein, dass die (geblockte) Unterseite des Filters von oben sichtbar ist.

Wenn der Filter nicht in der richtigen Richtung eingesetzt ist, kann das eine Beschädigung des Produkt und Verletzungen verursachen.



W A R N U N G

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen und die Gefahr einer Beschädigung des Geräts zu verringern.



Ein beschädigtes Stromkabel darf nur durch ein Spezialkabel ersetzt werden, das entweder beim Händler oder bei seinem technischen Kundendienst erhältlich ist.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.



Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.



Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Durchführen von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung getrennt ist.



Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen.



Verknöten Sie das Netzkabel nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.



Falls das Gerät in Wasser getaucht wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.



Trennen Sie das Gerät nicht von der Stromversorgung und bewegen Sie es nicht, während es in Betrieb ist.



Verbinden Sie keine weiteren Geräte mit derselben Steckdose oder Stromversorgung.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.



Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizelementen auf.



Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit Dunst oder Qualm aus Industrieöl, oder in der Nähe großer Mengen von Metallstaub.



Das Kabel kann Schaden nehmen, wenn es unter übermäßiger Kraftausübung gebogen, gezogen, verdreht, gebündelt oder gequetscht wird oder wenn schwere Gegenstände darauf gestellt werden.



Installieren Sie das Gerät nicht in Motor- oder Transportfahrzeugen (Lastwagen, Booten, Schiffen usw.).



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Bereich mit großen Mengen an gesundheitsschädlichen Gasen auf.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Materialien (Spraydosen, Treibstoffen, Gasen usw.) auf.



Setzen Sie das Gerät nicht Wind oder Zug aus.



Stellen Sie das Gerät nicht unterhalb einer Steckdose auf.



Stellen Sie das Gerät nicht in übermäßig feuchten Bereichen auf, in denen es nass werden könnte.



Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie den Lüfter nicht mit einem dimmbaren Stromanschluss.



Stellen Sie das Gerät während des Betriebs mindestens 30 cm von Wänden entfernt auf. Es kann zur Bildung von Kondenswasser auf der Wand und der Umgebung kommen.



Wenn ein Produkt im Winter geliefert und/oder montiert wird, kann es aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen dem Innen- und Außenbereich zu Kondensation im Sensorinneren kommen. Dies kann vorübergehend zur Anzeige einer Staubkonzentration von $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sowie einer blau leuchtenden Wartungsanzeige führen.



Etwa ein bis zwei Stunden nach der ersten Inbetriebnahme verschwindet diese Anzeige wieder. Der auf dem Produkt angezeigte minimale Staubwert beträgt $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

SICHERHEITSHINWEISE

Deutsch

Diese Anweisungen lesen und aufbewahren.

Vielen Dank, dass Sie einen Luftreiniger von Winix gekauft haben.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN BETRIEB DES LUFTREINIGERS

WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um die Gefahr eines Stromschlags, Kurzschlüsse und/oder Feuers zu verringern.


- Reparieren oder modifizieren Sie keinesfalls das Gerät. Alle Reparaturen müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind oder die Verbindung mit der Steckdose locker ist.
- Verwenden Sie ausschließlich AC 220 V - 240 V.
- Das Netzkabel darf nicht unter übermäßiger Kraftausübung gebogen, gezogen, verdreht, gebündelt oder gequetscht werden und es dürfen keine schweren Gegenstände darauf gestellt werden.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub vom Netztecker.
Dadurch wird die Gefahr eines Stromschlags aufgrund der Ansammlung von Feuchtigkeit verringert.
- Ziehen Sie den Netztecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Wenn Sie den Netztecker ziehen, fassen Sie den Stecker selbst an und ziehen Sie niemals am Kabel.
- Wenn der Netztecker beschädigt ist, muss er durch den Hersteller oder einen qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie den Netztecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Berühren Sie den Netztecker nicht mit nassen Händen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie vernebelte Insektizide für Innenräume verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzol oder Farbverdünner.
- Sprühen Sie keine Insektizide auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder wenn das Gerät nass werden könnte, etwa im Badezimmer.
- Führen Sie Finger oder Fremdkörper nicht in den Lufteinlass oder -auslass ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Gase. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Zigaretten, Räucherstäbchen oder anderen funkenerzeugenden Objekten.
- Das Gerät entfernt kein Kohlenmonoxid, das von Heizeräten oder anderen Quellen abgegeben wird.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder andere Personen ohne Hilfe oder Aufsicht gedacht, wenn deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eine sichere Nutzung des Geräts nicht gewährleisten. Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN BETRIEB DES LUFTREINIGERS


- Blockieren Sie keinesfalls die Einlass- oder Auslassöffnungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer Gegenstände, beispielsweise einem Herd.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es in Kontakt mit Dampf kommen könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es auf der Seite liegt.
- Halten Sie Abstand zu Produkten, die ölige Rückstände erzeugen, wie etwa eine Fritteuse.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Reinigungsmittel.
- Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Filter in Betrieb.
- Der Neuer All-in-One HEPA-Filter GR darf nicht gewaschen und wiederverwendet werden.
- Tragen Sie das Gerät während des Transports am Griff auf der Rückseite.
- Halten Sie es nicht an der frontblende.
- Stecken Sie keine kleinen Objekte in die Luftauslassöffnungen oder den Lüfter.

DARSTELLUNG DER BAUTEILE

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



PACKUNGsinHALT



Gerät


Neuer All-in-One HEPA-Filter (99,999 %).
WINIX Filter GR

Schnelleinrichtungshandbuch



Wi-Fi-Einrichtung Handbuch

AUFSTELLUNGSORT



Sorgen Sie dafür, dass der Luftreiniger 30 bis 45 cm Abstand zu Fernsehgeräten, Rundfunkgeräten, Luftbefeuchtern und anderen elektronischen Geräten hat.

Ansonsten kann es aufgrund elektromagnetischer Störungen und stark befeuchteter Luft zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen.

Stellen Sie das Gerät in Innenräumen geschützt vor direktem Sonnenlicht auf.



Direkte Sonneneinstrahlung kann Fehlfunktionen oder einen Ausfall des Produkts zur Folge haben.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf.

Instabile oder geneigte Flächen können zu ungewöhnlichen Geräuschen und Vibratoren führen.

Sorgen Sie für einen Abstand von 30–45 cm zu Wänden.
von Wänden entfernt aufstellen.

BEDIENFELD



01. Filterlebensdauer/Filter-Reset-Taste

- Ein kurzer Druck zeigt die verbleibende Lebensdauer des Filters auf dem vorderen Display (F99–F00) an.
- Ein langer Druck von 5 Sekunden setzt die Anzeige der Filterlebensdauer zurück.
 - Drücken Sie diese Taste beim Auswechseln des Filters.
 - Die Filter-Reset-Taste kann gedrückt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
 - Die Lebensdauer des Filters wird auf 100 % zurückgesetzt.

02. Lichtmodus-Taste

Verwenden Sie die Lichttaste, um die gewünschte Display-Helligkeit einzustellen. Die Helligkeit des Displays ändert sich in der Reihenfolge 100% → 70% → 30% → AUS. Die anderen Funktionen bleiben unverändert.

03. Tasten zur Anzeige der Lüfterdrehzahl

Zeigt die aktuelle Lüfterdrehzahl an.

- Verwenden Sie die Pfeiltasten für die Lüfterdrehzahl, um die gewünschte Lüfterdrehzahl einzustellen. Die Drehzahlstufen werden in dieser Reihenfolge angezeigt: Auto, Niedrig, Mittel, Hoch, Turbo.

04. Auto-Modus-Taste

Beim ersten Anschalten läuft der Luftreiniger im Auto-Modus und PlasmaWave® ist aktiviert.

- Der Auto-Modus passt die Lüfterdrehzahl automatisch an die Qualität der Raumluft an. Die Lüfterdrehzahl wird auf niedrig eingestellt, wenn die Luftqualität gut ist, auf mittel, wenn sie mittelmäßig ist, und auf hoch, wenn sie schlecht ist. Der Turbo-Modus lässt sich nur manuell einstellen.

05. Power-Taste

Diese schaltet das Gerät ein oder aus. Während der ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten wechselt die Luftqualitätsanzeige zwischen den Farben Blau, Grün, Orange und Rot.

- Der Smart Sensor benötigt etwa 4 Minuten, um die Luftqualität in der Umgebung zu erkennen, bevor der normale Betrieb beginnt.

06. Lichtsensor

Erkennt die Helligkeit der Umgebung. Im Auto-Modus erkennt der Lichtsensor, wann das Gerät in den Sleep-Modus übergehen sollte.

07. Wi-Fi-/Pairing-Taste

- Ein kurzer Druck schaltet das Wi-Fi ein/aus.
- Ein langer Druck von 3 Sekunden aktiviert den Pairing-Modus.

- Ein WLAN-Symbol wird auf der Vorderseite angezeigt, wenn Wi-Fi aktiv ist.

08. Luftqualitätsanzeige

Die farbkodierte LED-Leuchte zeigt eine von vier Stufen der Luftqualität an: Rot (schlecht), Orange (mittelmäßig), Grün (durchschnittlich) und Blau (gut).

09. PlasmaWave®-Taste

Aktiviert oder deaktiviert PlasmaWave®.

Während das Gerät läuft, hören Sie eventuell ein Piepsen oder Summen. Solche Geräusche können entstehen, wenn Partikel den PlasmaWave® passieren. Das ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion.

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die PlasmaWave®-Taste, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

10. Modus-Anzeige

Zeigt an, ob der Auto & Lüfterdrehzahl-Modus aktiviert oder deaktiviert ist.

Niedrig	Mittel	Hoch	Turbo

11. Sleep-Modus-Anzeige

Zeigt an, ob der Sleep-Modus aktiviert oder deaktiviert ist.

12. Wi-Fi-Anzeige

Zeigt an, ob der Wi-Fi-Modus aktiviert oder deaktiviert ist.

13. PlasmaWave®-Anzeige

Zeigt an, ob PlasmaWave® ein- oder ausgeschaltet ist.


14. Filtertauschanzeige

Die LED-Leuchte zeigt an, wann es Zeit ist, den Filter zu wechseln.

15. Ultrafine Dust Density-Anzeige

- Die Ultrafine Dust Density-LED-Anzeige zeigt die Qualität der Umgebungsluft an. Wenn das Gerät eine Veränderung der Luftqualität feststellt, passt es die LED-Anzeige automatisch an, um die entsprechende Luftqualität anzuzeigen.
- Der numerische LED-Smart Sensor zeigt die Luftqualität an und misst Feinpertikel bis zu 2,5 Mikron.

VIERSTUFIGE LUFTREINIGUNG



01. Vorfilter

Dient zum Abfangen von größeren Schwebeteilchen in Innenräumen.

02. HEPA-Filter

Fängt 99,999%* aller schwebenden Allergene ab, einschließlich Pollen, Schimmelsporen, Staub, Schuppen von Haustieren, Mikroben und Rauch. (*Partikel ab einer Größe von 0,01 Mikrometern.)

03. Aktivkohlefilter

Verringert flüchtige organische Verbindungen sowie Haushaltsgerüche durch Kochen, Haustiere und Rauch.

04. PlasmaWave®

LEITFÄDEN ZUR FEINSTAUBKONZENTRATION (Einheit: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Der angezeigte numerische Verschmutzungsgrad kann je nach Innenraumumgebung oder Standort des Produkts von den Angaben offizieller Stellen abweichen.

BLAU	GRÜN	ORANGE	ROT
0 ~ 35	36 ~ 55	56 ~ 150	> 150

Der numerische Wert auf dem Bildschirm gibt den Wert für PM2,5 im Raum an.

Die Anzeigenfarbe ändert sich in Abhängigkeit vom Wert für PM2,5 und/oder eventuell vorhandenen Gerüchen.

※ Bitte beachten Sie, dass im Fall einer durch Geruch ausgelösten Farbveränderung, der numerische Wert nur den Wert für PM2,5 anzeigt.

WARTUNG

Zeitpunkt des Filterwechsels

Filter	Anzeige	Häufigkeit der Wartung	Häufigkeit des Wechsels
Neuer All-in-One HEPA-Filter GR		Alle 14 Tage reinigen	Hält etwa 12 Monate


Wenn die Anzeige „Check Filter“ (Filter prüfen) leuchtet, ist es an der Zeit, Ihren WINIX Neuer All-in-One HEPA-Filter GR zu ersetzen.

Die durchschnittliche Lebensdauer Ihres Filters beträgt etwa 12 Monate, kann aber je nach Umgebung variieren.


Für den Kauf eines neuen WINIX-Filters wenden Sie sich an Ihren Händler oder gehen Sie auf www.winixeurope.eu.

ERSTE INBETRIEBNNAHME

Deutsch



1. Drehen Sie das Produkt auf den Kopf.



2. Greifen Sie den Griff an der Unterseite des Geräts, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Filterdeckel heraus.




3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Filter im Inneren des Geräts.



4. Setzen Sie den Filter mit der Oberseite nach unten in die Unterseite des Geräts ein, bis er vollständig einrastet. Die Oberseite des Filters hat eine Öffnung und die Unterseite des Filters ist geschlossen.




5. Drehen Sie nach dem Einsetzen des Filters den Griff im Uhrzeigersinn, um den Filterdeckel zu schließen.



6. Bringen Sie das Gerät wieder in eine aufrechte Position und nehmen Sie den normalen Betrieb auf.

REINIGUNG UND PFLEGE


Reinigen der Filter:



Verwenden Sie einen Staubsauger oder eine weiche Bürste.

- Reinigen Sie nur den Vorfilter.
- Dieser Filter DARF NICHT gewaschen werden.
- Das Intervall der Filterreinigung hängt von der vorhandenen Luftqualität ab.

Reinigung der Außen- und Innenflächen:



Säubern Sie die Außenflächen mit einem weichen, mit lauwarmem Wasser befeuchteten Tuch. Wischen Sie die Außenflächen anschließend einem sauberen, trockenen Tuch ab.



Nachdem Sie das Produkt auf den Kopf gestellt haben, entfernen Sie den Filterdeckel und reinigen Sie den Innenraum mit einem Staubsauger.

- Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, reinigen Sie den Innenraum alle 14 Tage.


HINWEIS

- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts immer zuerst den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät niemals selbst.
- Verwenden Sie keine entflammmbaren Sprays oder Flüssigwaschmittel.
- Lassen Sie die Reinigung oder Wartung des Geräts nicht von Kindern durchführen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Durchführen von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung getrennt ist.


Abdeckung für den Smart Sensor abnehmen und reinigen



1. Benutzen Sie Ihre Finger, um die Abdeckung für den Stausensor vom Gerät abzunehmen.



2. Reinigen Sie die Linse und den Sauganschluss des Stausensor mit einem Wattestäbchen. Reinigen Sie dann mit einem trockenen Wattestäbchen den Stausensor.
(Reinigungshäufigkeit: alle zwei Monate)



3. Schließen Sie die Abdeckung des Stausensors wieder bis Sie eine Klicken hören.

HINWEIS

- Verwenden Sie kein Benzol, keinen Alkohol oder andere flüchtige Flüssigkeiten. Diese können Beschädigungen oder Verfärbung verursachen.
- Reinigen Sie den Sensor nicht mit flüchtigen Substanzen wie Wasser, Alkohol oder Aceton. Bei nicht regelmäßiger Reinigung kann sich die Leistung des Stausensors verschlechtern.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Problem	Überprüfung/zu ergreifende Maßnahmen
Das Gerät läuft überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none">Ist der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt?<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird und der Stecker korrekt eingesteckt ist.Ist gerade ein Stromausfall?<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie, ob andere Lampen und elektrische Geräte funktionieren und versuchen Sie es erneut.
Das Gerät funktioniert nicht im Auto-Modus.	<ul style="list-style-type: none">Wurde der Auto-Modus ausgewählt?<ul style="list-style-type: none">- Drücken Sie die Lüfterdrehzahl-Taste, bis der Auto-Modus ausgewählt ist.Ist der Sensor blockiert oder verstopft?<ul style="list-style-type: none">- Smart Sensor reinigen.
Es vibriert und macht eine Menge Lärm.	<ul style="list-style-type: none">Steht das Gerät auf einer geneigten oder unebenen Fläche?<ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, flachen, ebenen Untergrund.
Der Netzstecker und die Steckdose fühlen sich heiß an.	<ul style="list-style-type: none">Ist der Stecker korrekt eingesteckt?<ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
Es ist ein seltsamer Geruch wahrzunehmen.	<ul style="list-style-type: none">Wird das Gerät an einem Ort mit starker Rauchentwicklung, hoher Staubbelaustung oder allerlei Gerüchen verwendet?<ul style="list-style-type: none">- Reinigen Sie die Lufteinlässe an beiden Seiten sowie den Vorfilter.- Ersetzen Sie den Neuer All-in-One HEPA-Filter GR.
Der Lüfter ist zu schwach. Das Gerät reinigt die Luft nicht.	<ul style="list-style-type: none">Leuchtet die Anzeige „Check Filter“?<ul style="list-style-type: none">- Ersetzen Sie bei Bedarf die Filter.

WECHSELN DER FILTER

Zurücksetzen der Lebensdauer des Filters:

Nachdem Sie den Neuer All-in-One HEPA-Filter GR ausgetauscht haben, halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Filter-Reset-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Nachdem der Piepton ertönt ist, verschwindet die Filtertauschanzeige.



TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

Modellbezeichnung	T800 (AT8U457-NWE)
Versorgungsspannung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	45 W
Verifizierte Raumgröße	120 m ²
Abmessungen	286 mm (B) x 286 mm (T) x 518 mm (H)
Gewicht	4,7 kg
Ersatzfilter	FILTER GR/SKU: 1712-0118-04

※ Das äußere Erscheinungsbild, das Design und die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktleistung zu verbessern.

PRODUKTGARANTIE

Die Garantiebedingungen lauten wie folgt.

1. Dieses Produkt wird unter strengen Qualitätskontrollen und weiteren Prüfungen hergestellt.
2. Die Garantie erlischt, wenn die Betriebsstörungen auf Fahrlässigkeit oder Missbrauch seitens des Konsumenten zurückzuführen sind. Versandkosten und Bearbeitungsgebühren können auch während der Garantiezeit anfallen.
3. Bei Beanspruchung einer Produktgarantie muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.
4. Bewahren Sie den Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.
5. Die Garantie für dieses Gerät gilt nur in Europa.
* Weitere Informationen finden Sie auf
www.winixeurope.eu

Produktbezeichnung	Luftreiniger	
Modellbezeichnung	T800 (AT8U457-NWE)	
Kaufdatum		
Garantiedauer	Zwei (2) Jahre	
Kaufort		
Erworben bei/Tel.		
Kunde	Adresse	
	Name	
	Tel.	

※ Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Kauf alle oben genannten Informationen ausfüllen.

CE

UK
CA



WINIX



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von loveair.de