


Quick-set-up-manual

WINIX

AIR PURIFIER




Model: AT5U207-NWE

DE LUFTREINIGER


Schnelleinrichtungshandbuch

DARSTELLUNG DER BAUTEILE

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



PACKUNGsinHALT



Gerät



360° Universal-True HEPA-Filter




Schnelleinrichtungs-handbuch



HINWEIS


Das vollständige Bedienungshandbuch steht zum Lesen oder Herunterladen auf unserer Website zur Verfügung. Es enthält sämtliche Informationen zum Produkt, zur Pflege und den Filtern. Sie finden das vollständige Bedienungshandbuch zum Lesen oder Herunterladen unter <https://winixeurope.eu/manuals/>




[QR-Code-Link]

<https://winixeurope.eu/manuals/>


ERSTE INBETRIEBNAHME




1. Stellen Sie das Produkt auf den Kopf.



4. Setzen Sie den Filter mit der Oberseite nach unten in den unteren Teil des Geräts ein, bis er vollständig eingeschoben ist. Die Oberseite des Filters hat eine Öffnung und die Unterseite des Filters ist massiv.




2. Drehen Sie den Griff an der Unterseite des Produkts im Gegenuhzeigersinn und ziehen Sie den Filterdeckel heraus.



5. Drehen Sie den Griff nach der Filtermontage im Uhrzeigersinn, um den Filterdeckel zu schließen.




3. Entfernen Sie die Schutzplastikfolie von dem im Produkt installierten Filter.



6. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

AUFSTELLUNGSSORT



Sorgen Sie dafür, dass der Luftreiniger 30–45 cm Abstand zu Fernsehgeräten, Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten hat.

Elektromagnetische Störungen bestimmter elektronischer Bauteile und Geräte können Fehlfunktionen verursachen.

Stellen Sie das Gerät in Innenräumen geschützt vor direktem Sonnenlicht auf.


Direkte Sonneneinstrahlung kann Fehlfunktion oder einen Ausfall des Produkts zur Folge haben.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf.

Instabile oder geneigte Flächen können zu ungewöhnlichen Geräuschen und Vibrationen führen.

Sorgen Sie für einen Abstand von 30–45 cm zu Wänden. Dadurch wird eine maximale Luftzirkulation gewährleistet.

BEDIENFELD



01. Anzeige für den Schlafmodus

Die LED-Leuchte „Sleep“ zeigt an, wenn der Schlafmodus aktiviert ist.

02. Filterwechsel-Anzeige

Die LED-Leuchte zeigt an, wenn es Zeit ist, den Filter zu wechseln.

03. Filter-Reset-Taste

Drücken Sie nach dem Auswechseln des 360° All-in-One True HEPA-Filters mit einem kleinen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer, mindestens 5 Sekunden lang auf die Filterrückstelltaste, bis die Filterwechselanzeige erlischt.

04. Auto-Modus-Anzeige / -Taste

Die Auto-Anzeige leuchtet auf, wenn der Auto-Modus aktiviert ist.

05. Anzeige für die Luftqualität

Die farbcodierte LED-Anzeige zeigt eine von drei Luftqualitätsstufen an: Rot (schlecht), Bernstein (mittelmäßig) und Blau (gut).

06. PlasmaWave®-Technologie-Anzeige / -Taste

Aktiviert oder deaktiviert die PlasmaWave®-Technologie.

07. Wi-Fi-Anzeige / -Taste

Die Wi-Fi-Anzeige wird auf der Vorderseite angezeigt, wenn Wi-Fi aktiv ist.

08. Anzeige/Knopf für die Lüftergeschwindigkeit

Zeigt die aktuelle Lüftergeschwindigkeit an.

Niedrig	Mittel	Hoch		
<	•	•	•	>

09. Einschalttaste

Schaltet das Gerät ein oder aus. Während der ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten wechselt die Luftqualitätsanzeige zwischen den Farben Blau, Gelb und Rot.

PFLEGE

Zeitpunkt des Filterwechsels ☑

Filter	Anzeige	Häufigkeit der Wartung	Häufigkeit des Wechsels
360° Universal-True HEPA-Filter	Check Filter	Alle 14 Tage reinigen	Hält etwa 12 Monate

- Wenn die Check Filter-LED leuchtet, wird es Zeit, den Filter zu wechseln.
- Die Intervalle zwischen Filterwechseln hängen von der Umgebung ab.

Winix-Ersatzfilter kaufen:

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Use **WINIX** Genuine Replacement Filter
www.winixeurope.eu

ITEM: 1712-0110-04



CE UK
CA



WINIX



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von loveair.de