


WINIX

AIR PURIFIER



Model: 5300-2

LUFTREINIGER

Schnelleinrichtungshandbuch

SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Stellen Sie sicher, dass die Filter eingesetzt sind, bevor Sie das Gerät einschalten.

Wenn das Gerät ohne Filter betrieben wird, kann dies seine Lebensdauer verkürzen und es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

Achten Sie darauf, dass KEINE Fremdkörper in die Lüftungsschlitz des Geräts eingeführt werden.

Zu solchen Fremdkörpern zählen beispielsweise Stifte, Stäbe und Münzen.

Berühren Sie keinen Teil der Innenausstattung des Geräts mit nassen Händen.

Durch die Hochspannung kann es zu Stromschlägen kommen.

Stellen Sie sicher, dass die Einlass- und Auslassöffnungen nicht blockiert werden.

Wenn die Öffnungen blockiert sind, kann die Temperatur im Gerät zu stark ansteigen, so dass das Gerät ausfallen oder sich verformen kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht als Tritthocker und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Es besteht sonst Verletzungsgefahr und das Gerät kann ausfallen oder sich verformen.



Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen.



Verknoten Sie das Netzkabel nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.



Wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und kontaktieren Sie den Kundendienst.



Trennen Sie das Gerät nicht von der Stromversorgung und bewegen Sie es nicht, während es in Betrieb ist.



Verbinden sie keine zusätzlichen Geräte mit der gleichen Steckdose oder Stromversorgung.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.



Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizelementen auf.



Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit Dunst oder Qualm aus Industrieöl oder in der Nähe großer Mengen von Metallstaub.



Das Kabel kann Schaden nehmen, wenn es unter übermäßiger Kraftausübung gebogen, gezogen, verdreht, gebündelt oder gequetscht wird oder wenn schwere Gegenstände darauf gestellt werden.



Installieren Sie das Gerät nicht in Motor- oder Transportfahrzeugen. (Lastwagen, Booten, Schiffen usw.)



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Bereich mit großen Mengen an gesundheitsschädlichen Gasen auf.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Materialien (Spraydosen, Treibstoffen, Gasen usw.) auf.



Setzen Sie das Gerät nicht Wind oder Zug aus.



Stellen Sie das Gerät nicht unterhalb einer Steckdose auf.



Stellen Sie das Gerät nicht in übermäßig feuchten Bereichen auf, in denen es nass werden könnte.



Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie den Lüfter nicht mit einem Festkörperdrehzahlsteuergerät.



Stellen Sie das Gerät während des Betriebs mindestens 30 cm von der Wand entfernt auf. Es kann zur Bildung von Kondenswasser auf der Wand und der Umgebung kommen.



WARNHINWEIS

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen und die Gefahr einer Beschädigung des Geräts zu verringern.



Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch ein Spezialkabel ersetzt werden, das entweder beim Händler oder bei seinem technischen Kundendienst erhältlich ist.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.



Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.




Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.




Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Durchführen von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung getrennt ist.

DARSTELLUNG DER BAUTEILE

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



PACKUNGsinHALT



Gerät

(1) Vorfilter
(4) Geruchsannehmender Kohlefilter
(1) True HEPA-Filter

Schnelleinrichtungs-handbuch




HINWEIS

Das vollständige Bedienungshandbuch steht zum Lesen oder Herunterladen auf unserer Website zur Verfügung. Es enthält sämtliche Informationen zum Produkt, zur Pflege und den Filtern. Sie finden das vollständige Bedienungshandbuch zum Lesen oder Herunterladen unter <https://winixeurope.eu/manuals/>




[QR-Code-Link]


ERSTE INBETRIEBNAHME




- Zum Entfernen der Frontblende die obere Kante vorsichtig fassen und nach vorn ziehen.



- Die Filter an Ort und Stelle sicher montieren.
- 03 True HEPA-Filter (hinten)
- 02 Geruchsannehmender Kohlefilter (Mitte)
- 01 Vorfilter (vorn)




- Auf die Einrastpunkte des Vorfilters an der Filteroberseite drücken, loslassen und Filter entfernen. Den geruchsannehmenden Kohlefilter und den True HEPA-Filter herausnehmen.



- Nach Einsetzen der Filter die Frontblende schließen.




- Die Filter aus der Plastik-Schutzfolie nehmen.



- Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

AUFSTELLUNGSSORT



Sorgen Sie dafür, dass der Luftreiniger 30–45 cm Abstand zu Fernsehgeräten, Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten hat.

Elektromagnetische Störungen bestimmter elektronischer Bauteile und Geräte können Fehlfunktionen verursachen. Stellen Sie das Gerät in Innenräumen geschützt vor direktem Sonnenlicht auf.


Direkte Sonneneinstrahlung kann Fehlfunktion oder einen Ausfall des Produkts zur Folge haben.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf.

Instabile oder geneigte Flächen können zu ungewöhnlichen Geräuschen und Vibrationen führen.

Für die maximale Luftzirkulation das Gerät mindestens 30 - 45 cm von Wänden entfernt aufstellen.

BEDIENFELD



01. PlasmaWave®-Anzeige

Zeigt an, ob die PlasmaWave® Technology ein- oder ausgeschaltet ist.

02. Lüfterdrehzahl

Zeigt die aktuelle Lüfterdrehzahl an.

03. Timer-Anzeige

Wenn der Timer eingestellt wurde, zeigt die LED die eingestellte Betriebszeit an.

04. Change Filter-Anzeige

Die LED leuchtet, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.

05. Lichtsensor

Erkennt die Helligkeit der Umgebung. Im Auto-Modus erkennt der Lichtsensor, wann das Gerät in den Sleep-Modus übergehen sollte.

06. Power-Taste

Schaltet das Gerät ein oder aus.

07. Modus-Taste

Drücken, um die Betriebsmodi (Auto-Modus, manuelle Einstellungen und Sleep-Modus) durchzuschalten und einzustellen.

08. PlasmaWave®-Taste

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die PlasmaWave®-Taste, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

PFLEGE

Zeitpunkt des Filterwechsels

Filter	Anzeige	Häufigkeit der Wartung	Häufigkeit des Wechsels
Vorfilter	keine	Alle 14 Tage reinigen	Permanent
Geruchsannehmender Kohlefilter	keine	Darf NICHT gewaschen werden	Alle drei Monate ersetzen
True HEPA-Filter	Check Filter		Mindestens alle 12 Monate

- Die Intervalle zwischen Filterwechseln hängen von der Umgebung ab.
- Für einen optimalen Betrieb kann der Vorfilter alle 14 Tage gereinigt werden; dadurch lässt sich die Lebenszeit der Filter verlängern.

Winix-Ersatzfilter kaufen:

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Use **WINIX** Genuine
Replacement Filter
www.winixeurope.eu

ITEM: 115115



CE UK
CA



WINIX



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von loveair.de

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem,
your contact information, and your address.

2610-0334-00 Rev.00