
USER MANUAL

Levoit Core Mini Air Purifier

Model: LAP-C161-WEU

EN • DE • ES • FR • IT



Questions or Concerns?
support.uk@levoit.com | support.de@levoit.com | support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com | support.it@levoit.com | support.eu@levoit.com

EN • ENGLISH

Table of Contents

Package Contents	**3**
Specifications	**3**
Safety Information	**4**
Getting to Know Your Air Purifier	**6**
Getting Started	**7**
Using Your Air Purifier	**8**
Care & Maintenance	**9**
Troubleshooting	**11**
Warranty Information	**13**
Customer Support	**14**

DE • DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	**15**
Technische Daten	**15**
Sicherheitshinweise	**16**
Ihr Luftreiniger	**19**
Erste Schritte	**20**
Der Gebrauch Ihres Luftreinigers	**21**
Pflege und Wartung	**22**
Problemlösung	**24**
Informationen zur Garantie	**26**
Kundendienst	**27**

ES • ESPAÑOL

Índice

Contenido de la caja	**28**
Especificaciones	**28**
Información de seguridad	**29**
Componentes del purificador de aire	**32**
Primeros pasos	**33**
Usar el purificador de aire	**34**
Cuidado y mantenimiento	**35**
Solución de problemas	**37**
Información sobre la garantía	**39**
Atención al Cliente	**40**

FR • FRANÇAIS

Table des matières

Contenu de l'emballage	**41**
Caractéristiques techniques	**41**
Consignes de sécurité	**42**
Découverte de votre purificateur d'air	**45**
Prise en main	**46**
Utilisation de votre purificateur d'air	**47**
Entretien et maintenance	**48**
Dépannage	**50**
Informations relatives à la garantie	**52**
Service client	**53**

IT • ITALIANO

Indice

Contenuto della confezione	**54**
Specifiche	**54**
Informazioni di sicurezza	**55**
Componenti del purificatore d'aria	**58**
Preparazione	**59**
Uso del purificatore d'aria	**60**
Cura e manutenzione	**61**
Risoluzione dei problemi	**63**
Informazioni sulla garanzia	**65**
Assistenza Clienti	**66**

Package Contents

1 × Core Mini Air Purifier
1 × 3-Stage Filter
(Pre-Installed)
1 × Aroma Pad (Pre-Installed)
1 × AC Power Adapter
1 × User Manual

Specifications

Power Supply	12V⎓ 1A
Rated Power	7W
Operating Conditions	**Temperature:** -10°–40°C / 14°–104°F
	Humidity: < 85% RH
Air Purifier Dimensions	16.4 × 16.4 × 26.4 cm / 6.5 × 6.5 × 10.4 in
Air Purifier Weight	1.0 kg / 2.2 lb
Power Adapter	**Input:** 100–240V~ 50/60Hz
	Output: 12V⎓ 1A

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

- **Only** use your air purifier as described in this manual.
- **Do not** use without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air, and may overheat, causing a fire hazard.
- **Do not** use the air purifier outdoors.
- Keep the air purifier away from water, and wet or damp areas. **Never** place in water or liquid.
- **Do not** use in excessively humid areas.
- Keep the air purifier away from heat sources.
- **Do not** use where combustible gases, vapours, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 1.5 m / 5 ft away from where oxygen is being administered.
- Supervise children when they are near the air purifier. **Do not** allow children to play with the air purifier.
- **Do not** place anything into any opening in the air purifier.
- **Do not** sit on or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
- **Always** unplug the air purifier before servicing, cleaning or other maintenances (such as changing the filter).
- **Do not** add essential oils to the filter. The filter will be damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Only** add essential oils (not included) to the aroma box near the top of the air purifier.
- **Do not** use the air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 14).
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not** use this air purifier with any solid-state speed controls (such as a dimmer switch).

- Children should not clean or perform maintenance on the air purifier without supervision.
- This air purifier can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the air purifier in a safe way and understand the hazards involved.
- Not for commercial use. Household use **only**.

Power Adapter & Cord

- This appliance is only to be used with the power supply adapter provided with the appliance.
- Keep the air purifier near the outlet it is plugged into.
- **Never** place the cord near any heat source.
- **Do not** cover the cord with a rug, carpet, or other covering. **Do not** place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- If the power adapter cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact **Customer Support** (see page 14).

Electromagnetic Fields (EMF)

Your Levoit air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.




This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.


For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant. This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

GETTING TO KNOW YOUR AIR PURIFIER

A. Check Filter Indicator
B. Fan Speed Indicators
C. Control Button
D. Air Outlet
E. Air Inlets
F. Aroma Pad
G. Aroma Box
H. Air Purifier Bottom
I. Air Purifier Top
J. AC Power Adapter Input
K. 3-Stage Filter
L. AC Power Adapter





GETTING STARTED

IMPORTANT:

- **The AC power adapter comes stored inside the air purifier.**
- **You must remove the plastic from the filter before using.**

1. Remove all packaging, including any tape on the aroma box.
2. Rotate the top half of the air purifier anticlockwise and remove it from the bottom half. ***[Figure 1.1]***
3. Remove the filter and AC power adapter from inside the air purifier. Remove all plastic packaging from the filter. Place the filter back into the air purifier. ***[Figure 1.2]***




Figure 1.1




Figure 1.2

4. Place the top half of the air purifier directly back onto the bottom half of the air purifier. Rotate clockwise to secure both halves in place. ***[Figure 1.3]***




Figure 1.3

5. Connect the AC power adapter to the air purifier. Plug into an outlet.
6. To allow air to circulate freely in and out of the air purifier, there should ideally be 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier. ***[Figure 1.4]***




Figure 1.4

USING YOUR AIR PURIFIER

WARNING: *Make sure the air outlet and the air inlets are not blocked. This may cause the air purifier to overheat and stop working.*

1. Tap the Control Button to turn on the air purifier.
2. Optionally, tap the Control Button repeatedly to change fan speed between I, II, and III.

   Note: *The display lights will automatically turn off after 60 seconds of inactivity.*

3. Press and hold the Control Button for 3 seconds to turn the air purifier off.

Essential Oils

Do not add essential oils to the filter or the fan. The filter will be damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Only** add essential oils to the aroma pad, located in the aroma box near the top of the air purifier.

Note: *Essential oils are not included.*

Adding Essential Oils

1. Push in the aroma box and pull it out.
2. Add 5–7 drops of essential oil to the aroma pad.
3. Place the aroma box back into the air purifier.

   Note: Do not *mix essential oil blends. Clean the aroma pad before using a new essential oil blend (see* **Cleaning the Aroma Pad**, see *page 10).*


Humidity

Moisture may damage the filter. This air purifier should be used in an area with a humidity level below 85% RH. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter may become mouldy.

Note: *Water or moisture will allow mould to grow. To solve a mould problem, get rid of the source of the moisture and clean up the mould. Air purifiers cannot solve an existing mould problem, and can only remove airborne mould spores and reduce odours.*

About the Filters

The air purifier uses a 3-stage filtration system to purify air.



A. Pre-Filter

- Captures large particles such as dust, lint, fibres, hair, and pet fur.
- Maximises the filter's life by protecting it.

B. Main Filter

- Traps at least 99.97% of airborne particles 0.3 microns in size.
- Traps airborne particles such as fine dust, smoke particles, and allergens such as pollen and pet dander.

C. Activated Carbon Filter

- Physically adsorbs smoke, odours, and fumes.

CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Air Purifier

1. Unplug before cleaning.

   ***Note: Do not** clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.*

2. Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe with a damp cloth, then immediately dry.
3. Vacuum the inside of the air purifier using a vacuum hose with a crevice attachment. ***[Figure 2.1]***




Figure 2.1

Check Filter Indicator

will light up as a reminder to check the filter. Depending on how often you use the air purifier, the indicator should turn on after about 4–6 months. You may not need to change your filter yet, but you should check it when turns on.

Resetting the Check Filter Indicator

When the lights up red or if you want to change the filter before the lights up, do the following to reset the Check Filter Indicator:

1. Replace the filter (see page 10).
2. With the air purifier plugged in and the fan turned on, press and hold the Control Button for 3 seconds to turn it off.
3. With the air purifier turned off, press and hold the Control Button for 3 seconds.
4. will blink 3 times and turn off when successfully reset.

Cleaning the Filter

The outer pre-filter should be cleaned every 2–4 weeks to increase efficiency and extend the life of your filter. Clean the pre-filter using a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles. **Do not** clean the filter with water or other liquids.

Filter	When to Clean	How to Clean	When to Replace
Pre-Filter	Every 2–4 weeks	Use a soft brush or vacuum hose ***[Figure 2.1]***	4–6 months
Main & Activated Carbon Filter	**Do not** clean		

When Should I Replace the Filter?

The filter should be replaced every 4–6 months. You may need to replace your filter earlier or later depending on how often you use your air purifier. Using your air purifier in an environment with relatively high pollution may mean you will need to replace the filter more often, even if is off.

You may need to replace your filter if you notice:

- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow
- Unusual odours
- A visibly clogged filter

Note:

- To maintain the performance of your air purifier, **only** use official Levoit filters. To buy replacement filters, go to Amazon and search **B09FK5PN4H**.
- Remember to reset after changing the filter (see page 9).

Replacing the Filter

1. Unplug and pick up the air purifier. Separate the two halves of the air purifier (see **Getting Started**, page 7).
2. Remove the old filters.
3. Clean out any remaining dust or hair inside

Note: *If you remove and set aside the top half of the air purifier, you can use water to clean the bottom half of the air purifier.* ***Do not*** *use water or liquids to clean the top half of the air purifier.* ***[Figure 2.2]***

the air purifier using a vacuum hose.

4. Unwrap the new filter and place it into the bottom half of the air purifier (see **Getting Started**, page 7).
5. Put the two halves of the air purifier securely back together. Plug in the air purifier.
6. Reset the Check Filter Indicator (see page 9).

Cleaning the Aroma Pad

For effective aromatherapy, the aroma pad should always be cleaned before using a new essential oil blend. **Do not** mix essential oil blends.

To clean:

1. Remove the aroma box by pressing it in, then pulling it out.
2. Remove the aroma pad and rinse under warm, running water.
3. Dry with a clean cloth and place it back into the aroma box.
4. Place the aroma box back inside the air purifier.

Note: Do not *pour liquid cleaners or detergents into the aroma pad or box.*

Replacing the Aroma Pad

If the aroma pad becomes deformed or damaged after repeated washing, it may need to be replaced.

To maintain the performance of your air purifier, **only** use official Levoit aroma pads. For more information, contact **Customer Support** (see page 14).

Storage

If not using the air purifier for an extended period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.




Figure 2.2

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Air purifier will not turn on or respond to button controls.	Plug in the air purifier.
	Disconnect the AC power adapter from the air purifier and reconnect it.
	Check to see if the AC power adapter is damaged. If it is, stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 14).
	Plug the air purifier into a different outlet.
	The air purifier may be malfunctioning. Contact **Customer Support** (see page 14).
Airflow is significantly reduced.	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see **Getting Started**, page 7).
	Press the Control Button to increase fan speed.
	Leave 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier.
	The pre-filter may be clogged by large particles, such as hair or lint, blocking airflow. Clean the pre-filter (see page 9).
	Replace the filter (see **Replacing the Filter**, page 10).
Air purifier makes an unusual noise while the fan is on.	Make sure the filter is properly in place with plastic packaging removed (see page 7).
	Make sure the air purifier is operating on a hard, flat, level surface.
	Replace the filter (see **Replacing the Filter**, see page 10).
	The air purifier may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 14). **Do not** try to repair the air purifier.
Poor air purification quality.	Press the Control Button to increase fan speed.
	Make sure no objects are blocking the sides or top of the air purifier (inlets or outlet).
	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 7).
	Close doors and windows while using the air purifier.
	If the room is larger than 16 m^2 / 169 ft^2, air purification will take longer.
	Replace the filter (see **Replacing the Filter**, page 10).

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Solution
Strange smell coming from the air purifier.	Clean the filter and aroma pad or replace if necessary.
	Contact **Customer Support** (see page 14).
	Avoid using your air purifier in an area with high humidity.
The Check Filter Indicator light is still on after replacing the filters.	Reset the Check Filter Indicator (see page 9).
has not turned on after 4–6 months	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 9). If you don't use your air purifier often, will take longer to turn on.
turned on before 4 months	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 9). If you run your air purifier frequently, will turn on sooner.

DECLARATION OF CONFORMITY

- Arovast Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable EU and UK directive requirements.
- The complete declaration of conformity can be found at: https://levoit.com/euro/compliance

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 14).

WARRANTY INFORMATION

Product Name	Levoit Core Mini Air Purifier
Models	LAP-C161-WEU
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Date of Purchase	
Order ID	

Levoit Limited Product Warranty

Two (2) Year Limited Consumer Product Warranty

Etekcity GmbH ("VESYNC") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances). ***This warranty does not limit your rights as may be mandated or granted by the applicable national or regional consumer protection laws in your region, in which cases the Limited Warranty Period is extended pursuant to the applicable requirements.**

Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, VESYNC will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online LEVOIT store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.
Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers
This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. VESYNC's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to VESYNC's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from VESYNC or its authorized dealers. If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team.

What's Not Covered?

- Normal wear and tear, including normal wearing parts, replacement parts or component, or damages due to misuse.
- If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
- If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
- If the product has been modified from its original condition.
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
- Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.
- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than VESYNC.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. DO NOT dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team.
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES VESYNC'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF VESYNC CORPORATION OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, VESYNC CORPORATION PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM VESYNC CORPORATION "AS IS" AND VESYNC CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL VESYNC CORPORATION, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE

LIABLE FOR:
(a)DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM VESYNC CORPORATION IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR
(b)INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF VESYNC CORPORATION OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES.
AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, VESYNC CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

Other Rights You May Have

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR: (1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES; (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

Changes to this policy

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Germany

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our local distributor or our helpful Customer Support Team.

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

E-Mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Please have your order invoice PDF or screenshot(s) ready before contacting Customer Support.

Lieferumfang

1 x Core Mini Luftreiniger
1 x 3-stufiger Filter (vorinstalliert)
1 x Aroma-Pad (vorinstalliert)
1 x AC-Netzadapter
1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	12 V⎓ 1 A
Leistung	7 W
Betriebsbedingungen	**Temperatur:** -10–40 °C / 14–104 °F
	Luftfeuchtigkeit: < 85 % RH
Luftreiniger Abmessungen	16,4 × 16,4 × 26,4 cm / 6,5 × 6,5 × 10,4 Zoll
Gewicht des Luftreinigers	1,0 kg / 2,2 lb
Netzadapter	**Eingang:** 100–240 V~ 50/60 Hz
	Ausgang: 12 V⎓ 1 A

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE UND BEWAHREN SIE SIE AUF

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und feuchten Umgebungen fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftreinigers nicht unbeaufsichtigt. Erlauben Sie es Kindern **nicht**, mit dem Luftreiniger zu spielen.
- Führen Sie **nichts** in die Öffnungen des Luftreinigers ein.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit großen Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf, um ein Ansammeln von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Ziehen Sie **immer** den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose, bevor Sie ihn warten, reinigen oder andere

Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).

- Geben Sie **keine** ätherischen Öle auf den Filter. Das Öl beschädigt den Filter und im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch verursachen. Geben Sie ätherische Öle (nicht mitgeliefert) **ausschließlich** in die Aromabox oben auf dem Luftreiniger.
- Benutzen Sie den Luftreiniger **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 27).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmschalter) verwendet werden.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Pflege- und Wartungsarbeiten am Luftreiniger durchführen.
- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftreinigers erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

Netzadapter & Kabel

- Dieser Luftreiniger darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzadapter verwendet werden.
- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.
- Ein beschädigtes Netzadapterkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 27).

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.


Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

IHR LUFTREINIGER



A. Filteranzeige
B. Lüftergeschwindigkeit-Anzeigen
C. Steuertaste
D. Luftauslass
E. Lufteinlässe
F. Aroma-Pad
G. Aromabox
H. Luftreiniger Unterseite
I. Luftreiniger Oberseite
J. Eingangsbuchse des AC-Netzadapters
K. 3-stufiger Filter
L. AC-Netzadapter



ERSTE SCHRITTE

WICHTIG:

- **Der AC-Netzadapter ist im Luftreiniger verstaut.**
- **Vor der Inbetriebnahme muss die Plastikverpackung des Filters entfernt werden.**

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, einschließlich des Klebebands auf der Aromabox.
2. Drehen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie vom Unterteil. ***[Abbildung 1.1]***
3. Entnehmen Sie den Filter und den AC-Netzadapter aus dem Inneren des Luftreinigers. Entfernen Sie die gesamte Verpackung vom Filter. Setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein. ***[Abbildung 1.2]***




Abbildung 1.1




Abbildung 1.2




Abbildung 1.3

4. Setzen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers direkt wieder auf die untere Hälfte des Luftreinigers. Drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um beide Hälften wieder sicher miteinander zu verbinden. ***[Abbildung 1.3]***
5. Verbinden Sie den AC-Netzadapter mit dem Luftreiniger. Schließen Sie ihn an eine Steckdose an.
6. Zu allen Seiten des Luftreinigers sollte ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll bestehen, um zu gewährleisten, dass Luft frei in und aus dem Luftreiniger zirkulieren kann. ***[Abbildung 1.4]***




Abbildung 1.4

DER GEBRAUCH IHRES LUFTREINIGERS

***WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass Luftauslass und -einlässe nicht blockiert sind. Andernfalls könnte sich der Luftreiniger überhitzen und nicht mehr funktionieren.*

1. Schalten Sie den Luftreiniger durch Tippen auf die Steuertaste ein.
2. Sie können die Steuertaste auch wiederholt berühren, um zwischen den Lüfterstufen I, II und III zu wechseln.

   ***Hinweis:** Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige verdunkelt sich automatisch nach 60 Sekunden Inaktivität.*

3. Halten Sie die Steuertaste drei Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger auszuschalten.

Ätherische Öle

Geben Sie **keine** ätherischen Öle auf den Filter oder den Lüfter. Das Öl beschädigt den Filter und im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch verursachen. Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad, das sich in der Aromabox oben auf dem Luftreiniger befindet.

***Hinweis:** Ätherische Öle werden nicht mitgeliefert.*

Hinzufügen von ätherischen Ölen

1. Drücken Sie gegen die Aromabox und ziehen Sie sie heraus.
2. Geben Sie 5–7 Tropfen ätherisches Öl auf das Aroma-Pad.
3. Schieben Sie die Aromabox zurück in den Luftreiniger.

   Hinweis:** Verwenden Sie **nicht** mehrere ätherische Ölmischungen gleichzeitig. Reinigen Sie das Aroma-Pad, bevor Sie eine neue ätherische Ölmischung verwenden (siehe* **Reinigen des Aroma-Pads, Seite 23).*


Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, kann die Oberfläche des Filters zu schimmeln beginnen.

***Hinweis:** Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle. Luftreiniger können kein bestehendes Schimmelproblem beseitigen, sondern lediglich schwebende Schimmelsporen entfernen und Gerüche reduzieren.*

Die Filter

Der Luftreiniger verwendet ein 3-stufiges Filtersystem zur Luftreinigung.



A. Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Schützt den Filter, wodurch die Filterlebensdauer maximiert wird.

B. Haupt-Filter

- Entfernt mindestens 99.97 % von Schwebepartikeln bis zu 0,3 Mikron Größe.
- Fängt Schwebeteilchen wie winzige Staubpartikel, Rauchpartikel und Allergene wie Pollen und Haustierschuppen ein.

C. Aktivkohlefilter

- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.

PFLEGE & WARTUNG

Reinigen des Luftreinigers

1. Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.

   Hinweis: Verwenden Sie ***keine*** *aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel zur Reinigung.*

2. Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie ihn ggf. mit einem feuchten Tuch ab und reiben Sie ihn dann sofort trocken.
3. Saugen Sie das Innere des Luftreinigers mit dem Fugendüsenaufsatz eines Staubsaugerschlauchs ab. ***[Abbildung 2.1]***




Abbildung 2.1

Filteranzeige

leuchtet auf, um Sie an die Kontrolle des Filters zu erinnern. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger verwenden, leuchtet die Anzeige nach ca. 4–6 Monaten auf. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht austauschen, wenn aufleuchtet, aber er sollte dennoch geprüft werden.

Zurücksetzen der Filteranzeige

Wenn rot aufleuchtet oder Sie den Filter austauschen möchten, bevor aufleuchtet, setzen Sie die Filteranzeige wie folgt zurück:

1. Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 23).
2. Schließen Sie den Luftreiniger an eine Steckdose an und halten Sie die Steuertaste bei ausgeschaltetem Lüfter drei Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.
3. Halten Sie die Steuertaste am ausgeschalteten Luftreiniger drei Sekunden lang gedrückt.
4. blinkt dreimal auf und erlischt, wenn der Zurücksetzung erfolgreich abgeschlossen ist.

Reinigung des Filters

Der äußere Vorfilter sollte alle 2–4 Wochen gereinigt werden, um seine Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen. Reinigen Sie den Filter **nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Filter	Reinigen	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsaugerschlauch ***[Abbildung 2.1]***	4–6 Monate
Haupt- & Aktivkohlefilter	**1** reinigen		

Wann muss der Filter ersetzt werden?

Der Filter sollte alle 4–6 Monate ausgewechselt werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Selbst wenn nicht aufleuchtet, muss der Filter häufiger ausgewechselt werden, wenn der Luftreiniger in einem relativ stark verschmutzten Umfeld eingesetzt wird.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Lautes Geräusch beim Betrieb
- Verminderter Luftstrom
- Ungewöhnliche Gerüche
- Ein sichtbar verschmutzter Filter

Hinweis:

- Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Ersatzfilter können über Amazon erworben werden. Suchen Sie dafür nach **B09FK5PN4H**.
- Denken Sie daran, nach dem Austauschen des Filters zurückzusetzen (siehe Seite 22).

Austauschen des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung und heben Sie ihn hoch. Nehmen Sie die beiden Hälften des Luftreinigers auseinander (siehe **Erste Schritte**, Seite 20).
2. Entfernen Sie die alten Filter.
3. Beseitigen Sie Reststaub oder Haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers.
4. Packen Sie den neuen Filter aus und setzen Sie ihn in die untere Hälfte des Luftreinigers ein (siehe **Erste Schritte**, Seite 20).
5. Verbinden Sie die beiden Hälften des Luftreinigers wieder sicher miteinander. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
6. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 22).

Hinweis: *Wenn Sie die obere Hälfte des Luftreinigers entfernen und ablegen, können Sie Wasser verwenden, um die untere Hälfte des Luftreinigers zu reinigen. Reinigen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers* ***nicht*** *mit Wasser oder Flüssigkeiten.* ***[Abbildung 2.2]***

Reinigen des Aroma-Pads

Für eine effektive Aromatherapie sollte das Aroma-Pad vor jeder Verwendung einer neuen ätherischen Ölmischung gereinigt werden. Verwenden Sie **nicht** mehrere ätherische Ölmischungen gleichzeitig.

Reinigungsanleitung:

1. Entfernen Sie die Aromabox, indem Sie dagegen drücken und sie anschließend herausziehen.
2. Entfernen Sie das Aroma-Pad und spülen Sie es unter warmem, fließendem Wasser ab.
3. Trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch und setzen Sie es wieder in die Aromabox ein.
4. Schieben Sie die Aromabox zurück in den Luftreiniger.

Hinweis: Geben Sie keine *flüssigen Reinigungsmittel auf das Aroma-Pad oder in die Aromabox.*

Austausch des Aroma-Pads

Wenn das Aroma-Pad nach wiederholtem Waschen verformt oder beschädigt wird, muss es möglicherweise ersetzt werden.

Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Aroma-Pads, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 27).

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.




Abbildung 2.2

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Trennen Sie den AC-Netzadapter vom Luftreiniger und schließen Sie ihn dann wieder an.
	Überprüfen Sie, ob der AC-Netzadapter beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 27).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 27).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe **Erste Schritte**, Seite 20).
	Drücken Sie die Steuertaste, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftreiniger ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 22).
	Tauschen Sie den Filter aus (siehe **Austauschen des Filters**, Seite 23).
Der Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 20).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger während des Betriebs auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Tauschen Sie den Filter aus (siehe **Austauschen des Filters**, Seite 23).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 27). Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Drücken Sie die Steuertaste, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger nicht seitlich oder oben blockiert wird (Einlässe und Auslass).
	Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 20).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Wenn der Raum größer als 16 m^2 / 169 ft^2 ist, nimmt die Luftreinigung mehr Zeit in Anspruch.
	Tauschen Sie den Filter aus (siehe **Austauschen des Filters**, Seite 23).

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter und das Aroma-Pad oder tauschen Sie sie ggf. aus.
	Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 27).
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Die Filterkontrollleuchte leuchtet auch nach Austauschen der Filter weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 22).
hat nach 4-6 Monaten nicht aufgeleuchtet	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 22). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten verwenden, dauert es länger, bis aufleuchtet.
leuchtet bereits vor Ablauf von 4 Monaten auf	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 22). Wenn Sie Ihren Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet früher auf.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Die Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den UK Radio Equipment Regulations 2017 und allen anderen anwendbaren EU- und GB-Richtlinienanforderungen entspricht.
- Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: https://levoit.com/euro/compliance

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 27).

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produktbezeichnung	Levoit Core Mini Luftreiniger
Modelle	LAP-C161-WEU
Wir empfehlen dringend, die Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.	
Kaufdatum	
Bestellnummer	

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Etekcity GmbH („VESYNC") garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit"), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ***Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.**

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird VESYNC nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im LEVOIT Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.
Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern
Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Gewährleistung von VESYNC erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von VESYNC unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei VESYNC oder ihren autorisierten Händlern kaufen.
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile, Ersatzteile oder Bauteile oder Schäden aufgrund von Missbrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als VESYNC durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewerblicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die den Wert des Produkts übersteigen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt bereit halten. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team.
5. Sobald unser Kundendienst-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETEKCITY CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN

UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST VESYNC, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:
(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VESYNC GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER
(b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT. AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT VESYNC KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN DIES NICHT: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; UND/ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.
OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG MÖGLICHERWEISE WEITERE RECHTE HABEN. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Deutschland

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Vertriebspartner oder unserem hilfsbereiten Kundendienst in Verbindung.

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

E-Mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Bitte halten Sie das PDF Ihrer Bestellrechnung oder einen Screenshot bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Contenido de la caja

1 Levoit Core Mini purificador de aire
1 Filtro de 3 etapas (preinstalación)
1 Aroma Pad (ya instalado)
1 adaptador de CA
1 manual del usuario

Especificaciones

Fuente de alimentación	12V ⎓ 1A
Potencia nominal	7 W
Condiciones de funcionamiento	**Temperatura:** -10°–40°C / 14°–104°F
	Humedad: <85 % HR
Dimensiones del purificador Dimensiones	16,4 × 16,4 × 26,4 cm (6.5 × 6.5 × 10.4 in)
Peso del purificador de aire	1,0 kg (2,2 lb)
Adaptador de corriente	**Entrada:** 100–240 V~ 50/60 Hz
	Potencia de salida: 12V ⎓ 1A

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otros daños, siga todas las instrucciones y directrices de seguridad.

Seguridad general

- **Utilice** el purificador de aire únicamente según se describe en este manual.
- **No** utilice el purificador sin retirar antes el envoltorio de plástico del filtro, ya que no filtrará aire, podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
- **No** utilice el purificador de aire en exteriores.
- Mantenga el purificador de aire alejado del agua y de zonas húmedas o encharcadas. No lo sumerja **nunca** en agua ni en otros líquidos.
- **No** lo utilice en zonas excesivamente húmedas.
- Mantenga el purificador de aire alejado de fuentes de calor.
- **No** lo utilice en lugares donde haya gases combustibles, vapores, polvo metálico, aerosoles (espráis o pulverizadores) o humos de aceite industrial.
- Manténgalo a 1,5 m (5 ft) de lugares donde se esté administrando oxígeno.
- Vigile a los niños cuando estén cerca del purificador de aire. **No** permita que los niños jueguen con el purificador de aire.
- **No** introduzca nada por las rejillas del purificador de aire.
- **No** se siente ni coloque objetos pesados sobre el purificador de aire.
- Mantenga seco el interior del purificador de aire. Para evitar la formación de humedad, procure no colocarlo en habitaciones con grandes cambios de temperatura o debajo de aparatos de aire acondicionado.
- Desenchufe **siempre** el purificador de aire antes de repararlo, limpiarlo o realizar otras tareas de mantenimiento (como cambiar el filtro).
- **No** añada aceites esenciales al filtro. El aceite estropeará el filtro y, con el tiempo, desprenderá un olor desagradable. Añada aceites esenciales (no incluidos) **solo** al cajetín de aromas situado cerca de la parte superior del

purificador de aire.

- **No** utilice el purificador de aire si está averiado o no funciona correctamente, o si el enchufe o el cable están dañados. **No** intente repararlo usted mismo. Ponte en contacto con **Atención al cliente** (consulta la página 40).
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, **no** utilice el purificador de aire con ningún control de velocidad de estado sólido (como un regulador de intensidad de luz).
- Los niños no deberán limpiar ni llevar a cabo tareas de mantenimiento en el purificador de aire sin supervisión.
- Este purificador de aire puede utilizarse por parte de niños de 8 años o mayores, al igual que personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o han recibido formación sobre el uso del purificador de aire de forma segura y comprenden los peligros que entraña.
- No diseñada para uso comercial, sino para uso **exclusivamente** doméstico.

Cable y adaptador de corriente

- El purificador de aire solo se puede utilizar con el cable de fuente de alimentación suministrado con el purificador de aire.
- Mantenga el purificador de aire cerca de la toma a la que está enchufado.
- **Nunca** coloque el cable cerca de fuentes de calor.
- **No** tape el cable con moquetas, alfombras u objetos similares. **No** coloque el cable debajo de muebles o aparatos.
- Mantenga el cable alejado de las zonas de tránsito. Coloque el cable en un lugar donde nadie pueda tropezar con él.
- Si el adaptador de la fuente de alimentación está dañado, Arovast Corporation o personas con una calificación similar deberán reemplazarlo para evitar riesgos eléctricos o incendios. Póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulta la página 40).

Campos electromagnéticos (EMF)

El purificador de aire de Levoit cumple todas las normas sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones de este manual del usuario, el aparato se puede usar con la máxima seguridad de acuerdo con las pruebas científicas disponibles actualmente.




Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacta con el ayuntamiento de tu localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compraste el producto.

Este producto cumple la normativa RoHS.
Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

COMPONENTES DEL PURIFICADOR DE AIRE

A. Indicador de comprobación de filtros
B. Indicadores de velocidad del ventilador
C. Botón de encendido
D. Salida de aire
E. Entradas de aire
F. Almohadilla de aromas
G. Cajetín de aromas
H. Parte inferior del purificador de aire
I. Parte superior del purificador de aire
J. Entrada del adaptador de CA
K. Filtro de 3 etapas
L. Adaptador de CA



PRIMEROS PASOS

IMPORTANTE:

- **El adaptador de CA viene guardado dentro del purificador de aire.**
- **Debe quitar el plástico del filtro antes de usarlo.**

1. Retire todo el embalaje, incluida la cinta del cajetín de aromas.
2. Gire la mitad superior del purificador de aire en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo de la mitad inferior. ***[Figura 1.1]***




Figura 1.1




Figura 1.2

3. Extraiga el filtro y el adaptador de CA del interior del purificador de aire. Retire todo el embalaje de plástico del filtro. Coloque de nuevo el filtro en el purificador de aire. ***[Figura 1.2]***




Figura 1.3

4. Vuelca a colocar la mitad superior del purificador de aire directamente sobre la parte inferior. Gire en el sentido de las agujas del reloj para fijar ambas partes en su sitio. ***[Figura 1.3]***
5. Conecte el adaptador de CA al purificador de aire. Enchúfelo a una toma de corriente.
6. Para permitir que el aire fluya libremente hacia dentro y fuera del purificador, debería haber idealmente un espacio de 38 cm (15 in) alrededor del purificador. ***[Figura 1.4]***




Figura 1.4

USAR EL PURIFICADOR DE AIRE

ADVERTENCIA: *Asegúrese de que no se obstruyan las entradas y salida de aire. Esto podría causar que se sobrecalentara el purificador de aire y dejara de funcionar.*

1. Pulse el botón de encendido para encender el purificador de aire.
2. También puede pulsar botón de Control repetidamente para cambiar la velocidad del ventilador entre I, II y III.

   Nota: *En el modo de suspensión, las luces de la pantalla se apagarán automáticamente tras 60 segundos de inactividad.*

3. Mantenga pulsado el botón de Control durante 3 segundos para apagar el purificador de aire.

Aceites esenciales

No añada aceites esenciales al filtro ni al ventilador. El aceite estropeará el filtro y, con el tiempo, desprenderá un olor desagradable. Añada aceites esenciales **solo** a la almohadilla de aromas, situada en el cajetín de aromas cerca de la parte superior del purificador de aire.

Nota: *los aceites esenciales no están incluidos.*

Cómo añadir aceites esenciales

1. Presione el cajetín de aromas y extráigalo.
2. Añada entre 5 Y 7 gotas de aceite esencial en la almohadilla de aromas.
3. Vuelva a introducir el cajetín de aromas en el purificador de aire.

   Nota: no *mezcle aceites esenciales. Limpie la almohadilla de aromas antes de usar una mezcla nueva de aceites esenciales (consulte* **Limpieza de la almohadilla de aromas**, *página 36).*


Humedad

La humedad puede dañar el filtro. Este purificador de aire debe utilizarse en zonas con un nivel de humedad inferior al 85 % de HR. Si utiliza el purificador en zonas excesivamente húmedas, la superficie del filtro se podría enmohecer.

Nota: *el agua o la humedad favorecen la aparición de moho. Para resolver el problema de la aparición de moho, elimine la fuente de humedad y limpie el moho. Los purificadores de aire no pueden resolver un problema de moho ya existente, únicamente eliminan las esporas de moho en suspensión y reducen los olores.*

Información sobre los filtros

El purificador de aire utiliza un sistema de filtración de 3 etapas para purificar el aire.



A. Prefiltro

- Atrapa partículas grandes como polvo, pelusas, fibras, cabello y pelo de animales domésticos.
- Protege y maximiza la vida útil del filtro.

B. Filtro Principal

- Atrapa al menos el 99.97 % de partículas en suspensión de 0,3 micrómetros.
- Atrapa partículas en suspensión como polvo fino, partículas de humo y alérgenos, como el polen y la caspa de mascotas.

C. Filtro de carbón activado

- Adsorbe físicamente humos, olores y vapores.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiar el purificador de aire

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

   Nota: No *lo limpie con productos químicos abrasivos o productos de limpieza inflamables.*

2. Limpie el exterior del purificador de aire con un paño suave y seco. Si es preciso, límpielo con un paño húmedo y séquelo enseguida.
3. Aspire el interior del purificador usando una aspirador con un complemento para ranuras. ***[Figura 2.1]***




Figura 2.1

Indicador de comprobación de filtros

se encenderá para recordarle que debe comprobar el filtro. En función de cuánto utilice el purificador de aire, el indicador debería encenderse después de 4-6 meses aproximadamente. Puede que aún no sea necesario cambiar el filtro, pero conviene comprobarlo si se enciende el indicador .

Restablecer el indicador de comprobación del filtro

Cuando se ilumine en rojo o si desea cambiar el filtro antes de que se ilumine, haga lo siguiente para restablecer el indicador de comprobación del filtro:

1. Cambie el filtro (consulte la página 36).
2. Con el purificador enchufado y el ventilador encendido, mantenga pulsado el botón de Control durante 3 segundos para apagarlo.
3. Con el purificador de aire apagado, mantenga pulsado el botón de Control durante 3 segundos.
4. parpadeará 3 veces y se apagará cuando se haya restablecido correctamente.

Limpieza de los filtros

Conviene limpiar el prefiltro exterior cada 2-4 semanas para mejorar su eficacia y prolongar su vida útil. Limpie el prefiltro con un cepillo suave o un aspirador para eliminar cabellos, polvo y partículas grandes. **No** limpie el filtro con agua ni otros líquidos.

Filtro	Cuándo limpiarlo	Cómo limpiarlo	Cuándo cambiarlo
Prefiltro	Cada 2-4 semanas	Emplee un cepillo blando o una aspiradora ***[Figura 2.1]***.	4-6 meses
Filtro de carbón activo y principal	**No** limpiar		

¿Cuándo hay que cambiar el filtro?

Conviene cambiar el filtro cada 4-6 meses. Puede que tenga que hacerlo antes o después en función de la frecuencia con la que use el purificador de aire. Si utiliza el purificador de aire en un entorno con contaminación relativamente alta, es posible que tenga que cambiar el filtro más a menudo (aunque el indicador esté apagado).

Deberá cambiar el filtro si aprecia:

- más ruido cuando el purificador de aire está funcionando;
- menor flujo de aire;
- olores inusuales;
- que está obstruido a simple vista.

Nota:

- Con el fin de mantener el buen rendimiento del purificador de aire, utilice **solo** filtros originales de Levoit. Si desea adquirir filtros de repuesto, visite Amazon y busque **B09FK5PN4H**.
- Recuerde restablecer después de cambiar el filtro (consulte la página 36).

Cambiar el filtro

1. Desenchufe y agarre el purificador de aire. Separe las dos mitades del purificador de aire (consulte **Primeros pasos**, página 33).
2. Retire los filtros antiguos.
3. Limpie cualquier resto de polvo o cabello del interior del purificador de aire con un aspirador.
4. Desembale el nuevo filtro y colóquelo en la mitad inferior del purificador de aire (consulte **Primeros pasos**, página 33).

Nota: *Si retira la parte superior del purificador de aire y la deja a un lado, puede limpiar la otra mitad con agua.* ***No*** *emplee agua ni otros líquidos para limpiar la parte superior del purificador de aire.* ***[Figura 2.2]***

5. Vuelva a colocar las dos mitades del purificador de aire y encájelas de forma segura. Enchufe el purificador de aire.
6. Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 35).

Limpieza de la almohadilla de aromas

Para una aromaterapia efectiva, la almohadilla de aromas siempre deberá estar limpia antes de usar una nueva mezcla de aceites esenciales. **No** mezcle aceites esenciales.

Para limpiarla:

1. Presione el cajetín de aromas para extraerlo tirando de él.
2. Retire la almohadilla de aromas y enjuáguela en agua corriente tibia.
3. Séquela con un paño limpio y vuelva a colocarla en el cajetín de aromas.
4. Vuelva a introducir el cajetín de aromas dentro del purificador de aire.

Nota: No *eche líquidos de limpieza ni detergentes en la almohadilla ni en el cajetín de aromas.*

Reemplazo de la almohadilla de aromas

Si la almohadilla de aromas se deforma o daña después de lavarla varias veces, puede que tenga que cambiarla.

Con el fin de mantener el buen rendimiento del purificador de aire, utilice **solo** almohadillas de aromas originales de Levoit. Para más información, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 40).

Almacenamiento

Si no va a utilizar el purificador de aire durante un tiempo prolongado, embale el purificador y los filtros en plástico y guárdelos en un lugar seco para que no se dañen con la humedad.




Figura 2.2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
El purificador de aire no se enciende o no responde a los botones de control.	Enchufe el purificador de aire.
	Desconecte el adaptador de CA del purificador de aire y vuelva a conectarlo.
	Compruebe si el adaptador de CA está dañado. Si es así, deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 40).
	Enchufe el purificador de aire en otra toma.
	El purificador de aire puede estar funcionando mal. Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 40).
El flujo de aire ha disminuido considerablemente.	Asegúrese de que se ha desembalado el filtro y se ha colocado en el lugar correcto (consulte **Primeros pasos**, página 33).
	Pulse el botón de encendido para aumentar la velocidad del ventilador.
	Deje un espacio de 38 cm (15 in) alrededor del purificador de aire.
	Puede que el prefiltro esté atascado con partículas grandes, como cabello o pelusas, que bloquean el flujo de aire. Limpie el prefiltro (consulte la página 35).
	Remplace el filtro (consulte **Reemplazar el filtro**, página 36).
El purificador de aire hace un ruido raro mientras el ventilador está encendido.	Asegúrese de que el filtro está bien instalado y sin la envoltura de plástico (consulte la página 33).
	Asegúrese de que el purificador de aire esté funcionando en una superficie sólida, lisa y nivelada.
	Remplace el filtro (consulte **Reemplazar el filtro**, página 36).
	Puede que el purificador de aire esté averiado o que contenga un objeto extraño. Deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 40). **No** intente reparar el purificador de aire.
La calidad de purificación del aire es mala.	Pulse el botón de encendido para aumentar la velocidad del ventilador.
	Asegúrese de que ningún objeto obstruya la parte superior ni los laterales del purificador de aire (entradas o salida).
	Asegúrese de haber desembalado el filtro de aire y haberlo colocado correctamente (consulte la página 33).
	Cierre las puertas y ventanas mientras utilice el purificador de aire.
	Si la habitación mide más de 16 m^2 (169 ft^2), la purificación de aire tardará más.
	Remplace el filtro (consulte **Reemplazar el filtro**, página 36).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONT.)

Problema	Posible solución
El purificador desprende un olor extraño.	Limpie el filtro y la almohadilla de aromas o cámbielos si es preciso.
	Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 40).
	Evite utilizar el purificador en una zona muy húmeda.
La luz del indicador de comprobación de filtros sigue encendida después de cambiar los filtros.	Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 35).
no se ha encendido después de 4-6 meses	es un recordatorio para que compruebe el filtro y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire (consulte la página 35). Si no utiliza el purificador de aire muy a menudo, tardará más tiempo en activarse.
se ha activado antes de 4 meses	es un recordatorio para que compruebe el filtro y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire (consulte la página 35). Si utiliza el purificador de aire con frecuencia, se encenderá antes.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Arovast Corporation declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE, el Reglamento de equipos de radio del Reino Unido de 2017, así como el resto de requisitos aplicables de las directivas de la UE y del Reino Unido.
- Puede consultar la declaración de conformidad completa en: https://levoit.com/euro/compliance

Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 40).

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Nombre del producto	Levoit Core Mini purificador de aire
Modelos	LAP-C161-WEU
Para tu referencia, te recomendamos que anotes el número de identificación del pedido y la fecha de compra.	
Fecha de compra	
Número de identificación del pedido	

Garantía limitada del producto Levoit

Garantía limitada del producto de dos (2) años para el consumidor

Etekcity GmbH ("VESYNC") garantiza que el producto estará libre de defectos de material y mano de obra durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía limitada"), siempre que el producto se haya utilizado de conformidad con sus instrucciones de uso y cuidado (p. ej., en el entorno previsto y en circunstancias normales). ***Esta garantía no limita sus derechos que puedan ser requeridos u otorgados por las leyes de protección del consumidor nacionales o regionales aplicables en su región, en cuyos casos el Período de garantía limitada se extiende de conformidad con los requisitos aplicables.**

Sus beneficios de garantía limitada

Durante el Período de garantía limitada y sujeto a esta Política de garantía, VESYNC, a su sola y exclusiva discreción, (i) reembolsará el precio de la compra si esta se realizó directamente en la tienda en línea de LEVOIT; (ii) reparará cualquier defecto de material o mano de obra; (iii) reemplazará el producto por otro producto de igual o mayor valor, o (iv) proporcionará crédito para la tienda por el monto del precio de compra.

¿Quién está cubierto?

La garantía limitada solo se extiende al comprador original del producto y no es transferible a ningún propietario posterior del producto, independientemente de si se transfirió la propiedad del producto durante el plazo especificado de la garantía limitada. El comprador original debe proporcionar verificación del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra para reclamar los Beneficios de garantía limitada.
Tenga cuidado con los distribuidores o vendedores no autorizados
Esta garantía limitada no se extiende a los productos comprados a distribuidores o vendedores no autorizados. La garantía limitada de VESYNC solo se extiende a los productos comprados a distribuidores o vendedores autorizados que estén sujetos a los controles de calidad de VESYNC y hayan aceptado cumplir con sus controles de calidad. Tenga en cuenta que los productos comprados en un sitio web o a un distribuidor no autorizado pueden ser falsificados, defectuosos, estar usados o es posible que no estén diseñados para usarse en su país. Puede protegerse a sí mismo y a sus productos al asegurarse de comprar solo a VESYNC o a sus distribuidores autorizados.
Si tiene alguna pregunta sobre un vendedor específico o cree que puede haber comprado su producto a un vendedor no autorizado, póngase en contacto con el equipo de Atención al Cliente.

¿Qué no se cubre?

- El uso y desgaste normal, incluidas las piezas con desgaste habitual, los componentes o las piezas de reemplazo, o daños ocasionados por el mal uso.
- Si el comprobante de compra ha sido alterado de alguna manera o se ha vuelto ilegible.
- Si el número de modelo, el número de serie o el código de la fecha de producción ha sido alterado, eliminado o se ha vuelto ilegible.
- Si se ha modificado el producto respecto de su condición original.
- Si el producto no se ha utilizado de conformidad con las indicaciones y las instrucciones del manual del usuario.
- Los daños causados por la conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios distintos a los recomendados en el manual del usuario.
- Los daños o defectos causados por accidentes, abuso, mal uso o mantenimiento inapropiado o inadecuado.
- Los daños o defectos causados por el mantenimiento o la reparación del producto realizados por un proveedor de servicios no autorizado o por cualquier otro que no sea VESYNC.
- Los daños o defectos que se produzcan durante el uso comercial, el uso de alquiler o cualquier uso que no esté previsto para el producto.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendios, desastres naturales, transporte, lavavajillas o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto es apto para el lavavajillas).
- Los daños fortuitos o imprevistos.
- Los daños o defectos que excedan el coste del producto.

Reclamación de su servicio de garantía limitada en 5 sencillos pasos:

1. Asegúrese de que su producto se encuentre dentro del período de garantía limitada especificado.
2. Asegúrese de tener una copia de la factura y el número de pedido o el comprobante de compra.
3. Asegúrese de tener el producto. NO deseche su producto antes de contactarnos.
4. Póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.
5. Una vez que nuestro equipo de Atención al cliente haya aprobado su solicitud, devuelva el producto con una copia de la factura y la identificación del pedido.

Vía de recurso único y exclusivo

LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR CONSTITUYE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE VESYNC Y SU RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA U OTRA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL PRODUCTO CUBIERTO POR ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. NINGÚN EMPLEADO DE VESYNC CORPORATION O NINGUNA OTRA PARTE INTERESADA ESTÁ AUTORIZADA A OTORGAR GARANTÍAS ADEMÁS DE LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE INDICA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO.

Descargo de responsabilidad de las garantías limitadas

EN LA MEDIDA MÁXIMA ESTABLECIDA POR LA LEY APLICABLE, EXCEPTO SEGÚN LO GARANTIZADO EN LA PRESENTE POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, VESYNC CORPORATION PROPORCIONA LOS PRODUCTOS QUE USTED COMPRA A VESYNC CORPORATION "EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN" Y, POR EL

PRESENTE DOCUMENTO, VESYNC CORPORATION RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO VIOLACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Limitaciones de responsabilidad

EN LA MEDIDA MÁXIMA ESTABLECIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO VESYNC CORPORATION, SUS AFILIADOS O SUS OTORGANTES DE LICENCIAS, PROVEEDORES DE SERVICIOS, EMPLEADOS, AGENTES, FUNCIONARIOS O DIRECTORES SERÁN RESPONSABLES DE:
(a) LOS DAÑOS DE CUALQUIER TIPO QUE SURJAN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS A VESYNC CORPORATION, O EN CONEXIÓN A ESTOS, QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA QUE EL COMPRADOR HAYA PAGADO POR DICHOS PRODUCTOS, O
(b) LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, IMPREVISTOS O PUNITIVOS, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A VESYNC CORPORATION O A UNO DE SUS PROVEEDORES DE LA POSIBILIDAD O PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS,
E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRODUZCAN POR AGRAVIOS (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD EXCEDERÁ LA CANTIDAD REAL QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO NI, EN NINGÚN CASO, SEREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA IMPREVISTA, FORTUITA, ESPECIAL O PUNITIVA, YA SEA DIRECTA O INDIRECTA.
EXCEPTO SEGÚN LO CUBIERTO EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, VESYNC CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES ASOCIADOS CON EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS A ELLA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS COSTES DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN O DE OTRO TIPO EN LOS QUE HAYA INCURRIDO EL USUARIO Y, EN PARTICULAR, CUALQUIER COSTE RELACIONADO CON LA REMOCIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO.

Otros derechos que puede tener

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN: (1) LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; (2) LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; O (3) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS FORTUITOS O IMPREVISTOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTE POLÍTICA NO SE APLIQUEN A SU CASO. EN ESTAS JURISDICCIONES SOLO TIENE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SE REQUIEREN EXPRESAMENTE DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE. LAS LIMITACIONES DE GARANTÍAS, RESPONSABILIDAD Y RECURSOS SE APLICAN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
SI BIEN ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS EN SU JURISDICCIÓN. ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA ESTÁ SUJETA A LAS LEYES APLICABLES QUE SE APLICAN A USTED Y AL PRODUCTO. CONSULTE LAS LEYES DE SU JURISDICCIÓN PARA COMPRENDER POR COMPLETO SUS DERECHOS.

Cambios a la presente política

Podemos cambiar los términos y condiciones, y la disponibilidad de la presente garantía limitada a nuestra discreción, pero los cambios no serán retroactivos.

Esta garantía la otorga:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Alemania

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene algún problema o dudas relacionadas con su nuevo producto, póngase en contacto con su distribuidor local o nuestro equipo de Atención al Cliente.

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

E-Mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Antes de ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente, tenga a mano su factura en formato PDF o capturas de pantalla.

Contenu de l'emballage

1 Purificateur d'air Core Mini
1 Filtre à 3 étapes
(pré-installation)
1 tampon d'aromathérapie (préinstallé)
1 adaptateur c.a.
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	12 V⎓ 1 A
Puissance nominale	7 W
Conditions de fonctionnement	Température : -10 °–40 °C/14 °–104 °F
	Humidité : < 85 % d'humidité relative
Purificateur d'air Dimensions	16,4 × 16,4 × 26,4 cm /6,5 × 6,5 × 10,4 po
Poids du purificateur d'air	1,0 kg / 2,2 lb
Adaptateur	Entrée : 100–240 V~ 50/60 Hz
	Sortie : 12 V⎓ 1 A

INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou éviter d'autres blessures, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de sécurité

- **Utilisez** uniquement le purificateur d'air conformément aux instructions données dans ce guide.
- **N'utilisez pas** l'appareil avant d'avoir retiré l'emballage en plastique du filtre. Le purificateur d'air ne filtrera pas l'air, pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air à l'extérieur.
- Éloignez le purificateur d'air de tout point d'eau ou de toute zone humide ou mouillée. Ne le placez **jamais** dans de l'eau ou d'autres liquides.
- **N'utilisez pas** l'appareil dans des zones excessivement humides.
- Tenez le purificateur d'air éloigné des sources de chaleur.
- **N'utilisez pas** l'appareil en présence de gaz, vapeurs, poussières métalliques, produits aérosols (sprays) ou d'émanations industrielles.
- Restez à 1,5 m / 5 pi de l'endroit où de l'oxygène est administré.
- Surveillez les enfants lorsqu'ils sont à proximité du purificateur d'air. **Ne laissez pas** les enfants jouer avec le purificateur d'air.
- **Ne placez rien** dans les orifices du purificateur d'air.
- **Ne vous asseyez pas** sur le purificateur d'air et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Veillez à ce que l'intérieur du purificateur d'air reste sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité, évitez de le placer dans des pièces soumises à des changements de température importants ou sous des climatiseurs.
- Débranchez **toujours** le purificateur d'air avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou à d'autres opérations de maintenance

(comme le remplacement du filtre).

- **N'ajoutez pas** d'huiles essentielles sur le filtre. Les huiles endommageront le filtre, qui finira par émettre une odeur désagréable. **Ajoutez uniquement** des huiles essentielles (non incluses) dans le récipient d'aromathérapie situé près du haut du purificateur d'air.
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou encore, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. **N'essayez pas** de le réparer vous-même. Contactez le **Service client** (voir page 53).
- **AVERTISSEMENT :** afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, **n'utilisez pas** ce purificateur d'air avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs (comme un variateur).
- Ne laissez pas les enfants nettoyer ou effectuer l'entretien du purificateur d'air sans surveillance.
- Ce purificateur d'air peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou assistés concernant l'utilisation en toute sécurité du purificateur d'air et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Appareil non adapté à un usage commercial. Pour un usage domestique **seulement**.

Adaptateur et cordon d'alimentation

- Ce purificateur d'air doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur électrique fourni avec le purificateur d'air
- Laissez le purificateur d'air à proximité de la prise où il est branché.
- **Ne placez jamais** le cordon d'alimentation à proximité d'une source de chaleur.
- **Ne couvrez pas** le cordon d'alimentation avec un tapis, de la moquette ou tout autre couvre-sol. **Ne placez pas** le cordon d'alimentation sous un meuble ou des appareils.
- Éloignez le cordon d'alimentation des lieux de passage fréquents. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- Si le cordon d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par Arovast Corporation ou par une personne qualifiée afin d'éviter

tout risque de choc électrique ou d'incendie. Contactez le **Service client** (voir page 53).

Champs électromagnétiques (CEM)

Votre purificateur d'air Levoit est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de cette notice, cet appareil peut être utilisé en toute sécurité conformément aux preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.




Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères et doit être déposé dans une déchèterie équipée pour son recyclage. Suivre les procédures d'élimination et de recyclage qui conviennent contribue à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de plus amples détails sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Ce produit est conforme à la directive RoHS.
Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE et à ses modifications, relativement à l'utilisation limitée de certaines substances nocives dans les équipements électriques et électroniques.

DÉCOUVERTE DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

A. Témoin de vérification des filtres
B. Témoins de vitesse du ventilateur
C. Bouton de marche/arrêt
D. Sortie d'air
E. Entrées d'air
F. Tampon d'aromathérapie
G. Compartiment d'aromathérapie
H. Partie inférieure du purificateur d'air
I. Partie supérieure du purificateur d'air
J. Entrée de l'adaptateur c.a.
K. Filtre à 3 étapes
L. Adaptateur c.a.



PRISE EN MAIN

IMPORTANT :

- **L'adaptateur c.a. est fourni à l'intérieur du purificateur d'air.**
- **Vous devez ôter le plastique du filtre avant l'utilisation.**

1. Retirez tout l'emballage, y compris le ruban adhésif sur le récipient d'aromathérapie.
2. Tournez dans le sens antihoraire la moitié supérieure du purificateur d'air et retirez-la de la moitié inférieure. ***[Figure 1.1]***
3. Sortez le filtre et l'adaptateur c.a. de l'intérieur du purificateur d'air. Retirez le filtre de son emballage en plastique. Replacez le filtre dans le purificateur d'air. ***[Figure 1.2]***




Figure 1.1




Figure 1.2

4. Remontez la moitié supérieure du purificateur d'air directement sur sa moitié inférieure. Tournez dans le sens horaire pour fixer les deux moitiés en place. ***[Figure 1.3]***




Figure 1.3

5. Connectez l'adaptateur c.a. au purificateur d'air. Branchez-le au secteur.
6. Pour permettre à l'air de rentrer et sortir librement du purificateur d'air, un dégagement de 38 cm / 15 po doit être prévu de chaque côté de l'appareil. ***[Figure 1.4]***




Figure 1.4

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

AVERTISSEMENT : *assurez-vous que la sortie d'air et les entrées d'air ne sont pas bloquées. En cas de blocage, le purificateur d'air risquerait de surchauffer et de ne plus fonctionner.*

1. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer le purificateur d'air.
2. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de marche/arrêt pour faire passer la vitesse du ventilateur de I à II, puis III.

   Remarque : *les voyants lumineux s'éteignent automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité.*

3. Maintenez enfoncé le bouton de marche/arrêt pendant 3 secondes pour éteindre le purificateur d'air.

Huiles essentielles

N'ajoutez pas d'huiles essentielles sur le filtre ou le ventilateur. Les huiles endommageront les filtres, qui finiront par émettre une odeur désagréable. **Ajoutez uniquement** des huiles essentielles sur le tampon d'aromathérapie, situé dans le récipient d'aromathérapie situé près du haut du purificateur d'air.

Remarque : *les huiles essentielles ne sont pas incluses.*

Ajouter des huiles essentielles

1. Appuyez sur le récipient d'aromathérapie pour le retirer.
2. Ajoutez 5–7 gouttes d'huile essentielle sur le tampon d'aromathérapie.
3. Replacez le récipient d'aromathérapie dans le purificateur d'air.

   Remarque : ne mélangez pas *différentes huiles essentielles. Nettoyez le tampon d'aromathérapie avant d'utiliser une nouvelle huile essentielle (voir* **Nettoyage du tampon d'aromathérapie***, page 49).*


Humidité

L'humidité peut endommager le filtre. Le purificateur d'air doit être utilisé dans un environnement dont le taux d'humidité relative est inférieur à 85 %. Le fait d'utiliser le purificateur d'air dans des environnements excessivement humides risque de faire moisir la surface du filtre.

Remarque : *l'eau ou l'humidité favorisent le développement de moisissures. Pour résoudre un problème de moisissure, éliminez la source d'humidité et nettoyez les moisissures. Les purificateurs d'air ne peuvent pas résoudre un problème de moisissure existant, ils peuvent uniquement éliminer les spores de moisissure en suspension dans l'air et réduire les odeurs.*

À propos des filtres

Le purificateur d'air utilise un système de filtration à 3 étapes pour purifier l'air.



A. Préfiltre

- Capture les grosses particules comme la poussière, les peluches, les fibres, les cheveux et les poils d'animaux domestiques.
- Protège le filtre et maximise sa durée de vie.

B. Filtre Principal

- Capture au moins 99.97 % des particules en suspension dans l'air, jusqu'à 0,3 micron.
- Filtre les particules aéroportées comme les particules de poussière minuscules, les particules de fumée, ainsi que les allergènes tels que le pollen et les squames d'animaux.

C. Filtre à charbon actif

- Absorbe physiquement la fumée, les odeurs et les vapeurs.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage du purificateur d'air

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

   Remarque : n'utilisez pas *d'agents nettoyants inflammables ou chimiques abrasifs pour nettoyer l'appareil.*

2. Essuyez l'extérieur du purificateur d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si nécessaire, essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le immédiatement.
3. Nettoyez l'intérieur du purificateur d'air à l'aide du suceur de votre aspirateur. ***[Figure 2.1]***




Figure 2.1

Témoin de vérification des filtres

s'allume pour vous rappeler de vérifier le filtre. Selon votre fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le témoin s'allume au bout de 4 à 6 mois environ. Le remplacement du filtre peut ne pas s'imposer, mais vous devez le vérifier lorsque le témoin s'allume.

Réinitialisation du témoin de vérification du filtre

Lorsque s'allume en rouge ou que vous souhaitez remplacer le filtre avant que ne s'allume, effectuez la réinitialisation suivante du témoin de vérification du filtre :

1. Remplacez le filtre (voir page 49).
2. Tandis que le purificateur d'air est branché et le ventilateur allumé, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.
3. Tandis que le purificateur d'air est éteint, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
4. clignotera 3 fois et s'éteindra lorsque la réinitialisation sera effectuée.

Nettoyage du filtre

Le préfiltre externe doit être nettoyé toutes les 2 à 4 semaines pour augmenter l'efficacité et prolonger la durée de vie de votre filtre. Nettoyez le préfiltre à l'aide d'une brosse douce ou du tuyau de votre aspirateur pour éliminer la poussière, les cheveux et autres grosses particules. **Ne nettoyez pas** le filtre à l'eau ou avec un autre liquide.

Filtre	Quand le nettoyer	Comment le nettoyer	Quand le remplacer
Préfiltre	Toutes les 2 à 4 semaines	Utilisez une brosse douce ou un tuyau d'aspirateur ***[Figure 2.1]***	4 à 6 mois
principal et à charbon actif	**Ne pas** nettoyer		

ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SUITE)

Quand remplacer le filtre ?

Le filtre doit être remplacé tous les 4 à 6 mois. Vous pourriez devoir remplacer votre filtre plus tôt ou plus tard, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre purificateur d'air. En cas d'utilisation du purificateur d'air dans un environnement relativement pollué, il pourra être nécessaire de remplacer le filtre plus souvent, même lorsque est éteint.

Vous devrez peut-être remplacer votre filtre dans les cas suivants :

- Bruit plus prononcé lorsque le purificateur d'air fonctionne
- Réduction du flux d'air
- Odeurs inhabituelles
- Filtre visiblement obstrué

Remarque :

- Pour préserver les performances de votre purificateur d'air, utilisez **uniquement** les filtres de la marque Levoit. Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur Amazon et cherchez la référence **B09FK5PN4H**.
- N'oubliez pas de réinitialiser après avoir remplacé le filtre (voir page 49).

Remplacement du filtre

1. Débranchez et soulevez le purificateur d'air. Séparez les deux moitiés du purificateur d'air (voir la section **Prise en main**, page 46).
2. Retirez les filtres usagés.
3. Nettoyez la poussière ou les cheveux restants à l'intérieur du purificateur d'air à l'aide du tuyau de votre aspirateur.
4. Déballez le nouveau filtre et placez-le dans la partie inférieure du purificateur d'air (voir **Prise en main**, page 46).
5. Fixez à nouveaux les deux moitiés du purificateur d'air. Branchez le purificateur d'air.
6. Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 48).

Remarque : *retirez et mettez de côté la moitié supérieure du purificateur d'air, pour pouvoir laver à l'eau sa moitié inférieure.* ***N'utilisez pas*** *d'eau ni aucun autre liquide pour nettoyer la moitié supérieure du purificateur d'air.* ***[Figure 2.2]***

Nettoyage du tampon d'aromathérapie

Pour garantir son efficacité, le tampon d'aromathérapie doit toujours être nettoyé avant d'utiliser une nouvelle huile essentielle. **Ne mélangez pas** différentes huiles essentielles.

Comment le nettoyer :

1. Ôtez le récipient d'aromathérapie en appuyant dessus, puis en le retirant.
2. Retirez le tampon d'aromathérapie et rincez-le à l'eau courante chaude.
3. Séchez-le à l'aide d'un chiffon propre puis replacez-le dans le récipient d'aromathérapie.
4. Replacez le récipient d'aromathérapie dans le purificateur d'air.

Remarque : ne versez pas *de nettoyants ou détergents liquides dans le récipient d'aromathérapie ou sur son tampon.*

Remplacement du tampon d'aromathérapie

Si le tampon d'aromathérapie se déforme ou s'endommage après les lavages répétés, vous pouvez le remplacer.

Pour préserver les performances de votre purificateur d'air, utilisez **uniquement** les tampons d'aromathérapie de la marque Levoit. Pour plus d'informations, contactez le **Service client** (voir page 53).

Stockage

Si vous ne comptez pas utiliser le purificateur d'air pendant une période prolongée, emballez le purificateur d'air et le filtre dans un emballage en plastique et entreposez-les dans un endroit sec pour éviter tout dommage dû à l'humidité.




Figure 2.2

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Le purificateur d'air ne s'allume pas ou les commandes des touches ne répondent pas.	Branchez le purificateur d'air.
	Déconnectez l'adaptateur c.a. du purificateur d'air puis reconnectez-le.
	Vérifiez que l'adaptateur c.a. n'est pas endommagé. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le **Service client** (voir page 53).
	Branchez le purificateur d'air dans une autre prise.
	Le purificateur d'air peut ne pas fonctionner correctement. Contactez le **Service client** (voir page 53).
Le débit d'air est significativement réduit.	Assurez-vous que le filtre est sorti de son emballage et correctement placé (voir **Prise en main**, page 46).
	Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'il y a au moins 38 cm (15 po) d'espace tout autour du purificateur d'air.
	Le préfiltre est peut-être bouché par de grosses particules, comme des cheveux ou des peluches, qui bloquent le flux d'air. Nettoyez le préfiltre (voir page 48).
	Remplacez le filtre (voir la section **Remplacement des filtres**, page 49).
Le purificateur d'air fait un bruit anormal lorsque le ventilateur fonctionne.	Vérifiez que le filtre à air est correctement installé et qu'il a été sorti de son emballage plastique (voir page 37).
	Assurez-vous que le purificateur d'air est placé sur une surface plane, plate et dure.
	Remplacez le filtre (voir la section **Remplacement des filtres**, page 49).
	Il se peut que le purificateur d'air soit endommagé ou qu'un objet étranger se trouve à l'intérieur. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le **Service client** (voir page 53). **N'essayez pas** de réparer vous-même le purificateur d'air.
Qualité de la purification d'air mauvaise.	Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue les parties latérales ou la partie supérieure du purificateur d'air (les entrées ou la sortie).
	Assurez-vous que le filtre a bien été retiré de son emballage et correctement installé (voir page 46).
	Fermez les portes et les fenêtres lorsque le purificateur d'air est en marche.
	Si la superficie de la pièce dépasse 16 m^2 / 169 pi^2, la purification de l'air prend plus longtemps.
	Remplacez les filtres (voir la section **Remplacement des filtres**, page 49).

DÉPANNAGE (SUITE)

Problème	Solution possible
Odeur étrange provenant du purificateur d'air.	Nettoyez le filtre et le tampon d'aromathérapie ou remplacez-les si nécessaire.
	Contactez le **Service client** (voir page 53).
	Évitez d'utiliser votre purificateur d'air dans une zone très humide.
Le témoin de vérification des filtres reste allumé après avoir remplacé les filtres.	Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 48).
Ne s'est pas allumé au bout de 4 à 6 mois	Vous rappelle de vérifier le filtre à air et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 48). Si vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, mettra plus longtemps à s'allumer.
S'est allumé avant un délai de 4 mois	Vous rappelle de vérifier le filtre à air et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 48). Si vous utilisez régulièrement votre purificateur d'air, s'allumera plus tôt.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Arovast Corporation déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition pertinente de la directive 2014/53/UE, au Règlement 2017 sur les équipements radio du Royaume-Uni et à toutes les autres exigences des directives européennes et britanniques applicables.
- La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante : https://levoit.com/euro/compliance.

Si votre problème n'est pas repris dans la liste, veuillez contacter le **Service client** (voir page 53).

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Nom du produit	Purificateur d'air Levoit Core Mini
Modèles	LAP-C161-WEU
À toutes fins utiles, nous vous recommandons vivement de noter votre numéro de commande et la date d'achat.	
Date d'achat	
Numéro de commande	

Garantie limitée des produits Levoit

Garantie limitée de deux (2) ans sur les produits des consommateurs

Etekcity GmbH (« VESYNC ») garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat initiale (« période de garantie limitée »), à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (c'est-à-dire dans l'environnement prévu et dans des circonstances normales). ***Cette garantie ne limite pas les droits qui peuvent être exigés ou accordés par les lois nationales ou régionales de protection des consommateurs en vigueur dans votre région, auquel cas la période de garantie limitée est prolongée conformément aux exigences applicables.**

Avantages de votre garantie limitée

Au cours de la période de garantie limitée et sous réserve de la présente politique de garantie limitée, VESYNC, à sa seule et unique discrétion, (i) remboursera le prix d'achat si l'achat a été effectué directement à partir de la boutique en ligne LEVOIT, ou (ii) réparera tout défaut de matériau ou de fabrication, ou (iii) remplacera le produit par un autre produit de valeur égale ou supérieure, ou (iv) fournira un crédit en magasin du montant du prix d'achat.

Qui peut bénéficier de la couverture ?

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit ait ou non fait l'objet d'un transfert de propriété pendant la durée spécifiée de la garantie limitée. L'acheteur initial doit fournir une vérification du défaut ou du dysfonctionnement et une preuve de la date d'achat pour pouvoir bénéficier des avantages de la garantie limitée.
Méfiez-vous des revendeurs ou des vendeurs non autorisés
Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs non autorisés. La garantie limitée de VESYNC ne s'applique qu'aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs agréés soumis aux contrôles de qualité de VESYNC et qui ont accepté de s'y conformer. Veuillez prendre en compte que les produits achetés sur un site Web ou auprès d'un revendeur non autorisé peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou ne pas être conçus pour être utilisés dans votre pays. Vous pouvez vous protéger et protéger vos produits en vous assurant de n'acheter qu'auprès de VESYNC ou de ses revendeurs agréés.
Si vous avez des questions sur un vendeur particulier ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, veuillez contacter notre équipe du Support à la clientèle.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

- L'usure normale du produit, notamment l'usure normale et le remplacement des pièces ou des composants, ou les dommages dus à une mauvaise utilisation.
- Si la preuve d'achat a été modifiée de quelque manière que ce soit ou rendue illisible.
- Si le numéro du modèle, le numéro de série ou le code de la date de production figurant sur le produit ont été modifiés, enlevés ou rendus illisibles.
- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- Les dommages causés par la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans le manuel de l'utilisateur.
- Les dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inapproprié ou inadéquat.
- Les dommages ou défauts causés par un service ou une réparation du produit effectué par un fournisseur de service non autorisé ou par toute entité autre que VESYNC.
- Les dommages ou défauts survenant lors d'une utilisation commerciale, d'une location ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas prévu.
- Si l'appareil a été endommagé, notamment par des animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, le transport, un lave-vaisselle ou de l'eau (sauf si le manuel de l'utilisateur indique expressément que le produit peut être lavé au lave-vaisselle).
- Dommages accessoires et indirects.
- Les dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Réclamez votre service de garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Assurez-vous que votre produit est bien couvert par la période de garantie limitée spécifiée.
2. Assurez-vous d'avoir une copie de la facture et de l'identifiant de la commande ou de la preuve d'achat.
3. Assurez-vous d'avoir votre produit. NE PAS jeter votre produit avant de nous contacter.
4. Contactez notre équipe du Support à la clientèle.
5. Une fois que notre équipe du Support à la clientèle a approuvé votre demande, veuillez renvoyer le produit avec une copie de la facture et de l'identifiant de la commande.

Recours unique et exclusif

LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VESYNC, ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE OU DE NON-CONFORMITÉ DU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ DE VESYNC CORPORATION NI AUCUNE AUTRE PARTIE N'EST AUTORISÉ À OFFRIR UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE À LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.

Clause de non-responsabilité des garanties limitées

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST GARANTI DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, VESYNC CORPORATION FOURNIT LES PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ À VESYNC CORPORATION « TELS QUELS » ET VESYNC CORPORATION DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Limitations de la responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE,

VESYNC CORPORATION, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, LEURS CONCÉDANTS, FOURNISSEURS DE SERVICES, EMPLOYÉS, AGENTS, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE CE QUI SUIT :
(a)DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DÉCOULANT DES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS DE VESYNC CORPORATION OU EN RAPPORT AVEC CEUX-CI ET DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CES PRODUITS, OU
(b)DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, MÊME SI VESYNC CORPORATION OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ OU DE LA PROBABILITÉ DE TELS DOMMAGES.
ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MONTANT RÉEL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS.
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, VESYNC CORPORATION N'EST PAS RESPONSABLE DES COÛTS ASSOCIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DES PRODUITS ACHETÉS PAR SON INTERMÉDIAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'INSTALLATION OU AUTRES ENCOURUS PAR L'UTILISATEUR ET, EN PARTICULIER, LES COÛTS LIÉS À LA DÉPOSE OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT.

Autres droits dont vous pouvez disposer

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS CE QUI SUIT : (1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; (2) LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ; ET/OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; IL SE PEUT DONC QUE LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DE LA PRÉSENTE POLITIQUE NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. DANS CES JURIDICTIONS, VOUS NE DISPOSEZ QUE DES GARANTIES IMPLICITES QUI DOIVENT ÊTRE EXPRESSÉMENT FOURNIES CONFORMÉMENT À LA LOI APPLICABLE. LES LIMITATIONS DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS S'APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS DANS VOTRE JURIDICTION. CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE EST SOUMISE AUX LOIS EN VIGUEUR QUI S'APPLIQUENT À VOUS ET AU PRODUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

Modifications de cette politique

Nous pouvons modifier les conditions et la disponibilité de la présente garantie limitée à notre discrétion, mais toute modification ne sera pas rétroactive.

Cette garantie est assurée par :
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Allemagne

SERVICE CLIENT

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre distributeur local ou notre service client qui saura vous conseiller et répondre à vos questions.

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
États-Unis

E-mail :
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Veuillez préparer un PDF de votre facture ou une capture d'écran avant de contacter le Service clientèle.

Contenuto della confezione

1 Purificatore d'aria Core Mini
1 filtro a 3 stadi (pre-installazione)
1 tampone per aromi (preinstallato)
1 adattatore per c.a.
1 manuale di istruzioni

Specifiche

Alimentazione elettrica	12 V⎓ 1 A
Potenza nominale	7 W
Condizioni di funzionamento	Temperatura: -10 °–40 °C (14 °–104 °F)
	Umidità: < 85% RH
Dimensioni del purificatore d'aria	16,4 × 16,4 × 26,4 cm (6,5 × 6,5 × 10,4 pollici)
Peso del purificatore d'aria	1,0 kg (2,2 libbre)
Adattatore di corrente	Ingresso: 100–240 V~ 50/60 Hz
	Uscita: 12 V⎓ 1 A

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o altri incidenti, seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Sicurezza generale

- Usare il purificatore d'aria **solo** come descritto in questo manuale.
- **Non** usarlo senza avere prima eliminato l'involucro di plastica che racchiude il filtro. Il purificatore non filtrerebbe l'aria e potrebbe surriscaldarsi, con il rischio di causare un incendio.
- **Non** utilizzare il purificatore d'aria all'aperto.
- Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua e da luoghi bagnati o umidi. Non immergerlo **mai** in acqua o altri liquidi.
- **Non** utilizzarlo in luoghi eccessivamente umidi.
- Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.
- **Non** utilizzarlo in presenza di gas combustibili, vapori, polvere metallica, prodotti aerosol (spray) o fumi prodotti da oli industriali.
- Mantenerlo a una distanza di 1,5 m (5 piedi) dal punto di somministrazione dell'ossigeno.
- Sorvegliare i bambini in prossimità del purificatore d'aria. **Non** consentire ai bambini di giocare con il purificatore d'aria.
- **Non** introdurre nulla nelle aperture del purificatore d'aria.
- **Non** sedersi sul purificatore d'aria e non appoggiarvi oggetti pesanti.
- Mantenere asciutto l'interno del purificatore d'aria. Per evitare la formazione di umidità, evitare di collocarlo in locali con grandi variazioni di temperatura o sotto a condizionatori d'aria.
- Scollegare **sempre** la spina del purificatore d'aria prima di eseguire interventi di manutenzione, pulizia o altro (come la sostituzione del filtro).
- **Non** versare oli essenziali sul filtro. Gli oli danneggerebbero il filtro e finirebbero per creare un odore sgradevole. Versare gli oli essenziali (non inclusi) **solo** nel

vano per gli aromi situato sulla parte superiore del purificatore d'aria.

- **Non** utilizzare il purificatore d'aria se è danneggiato o malfunzionante oppure se il cavo o la spina sono danneggiati. **Non** cercare di ripararlo. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 66).
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, **non** utilizzare questo purificatore d'aria con dispositivi di controllo della velocità a stato solido (come un regolatore di luminosità).
- I bambini non devono effettuare operazioni di pulizia o manutenzione sul purificatore d'aria senza supervisione.
- Questo purificatore d'aria può essere usato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone che non dispongono di esperienza e conoscenze sufficienti ammesso che qualcuno sia in grado di garantire la loro supervisione o abbia spiegato come usare il purificatore in modo sicuro e i rischi che comporta.
- Il prodotto non può essere utilizzato per fini commerciali, ma è destinato **esclusivamente** all'uso domestico.

Adattatore di corrente e cavo

- Questo purificatore d'aria deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore di alimentazione elettrica fornito con il purificatore d'aria
- Tenere il purificatore d'aria vicino alla presa a cui è collegato.
- **Non** collocare mai il cavo vicino a una fonte di calore.
- **Non** coprire il cavo con tappeti, moquette o altri rivestimenti. **Non** collocare il cavo sotto mobili o elettrodomestici.
- Posizionare il cavo lontano da aree con un passaggio frequente di persone. Collocare il cavo in modo tale da evitare il rischio di inciampi.
- Se il cavo dell'adattatore di corrente è danneggiato, deve essere sostituito da Arovast Corporation o da personale altrettanto qualificato per evitare rischi elettrici o d'incendio. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 66).

Campi elettromagnetici (EMF)

Il purificatore d'aria Levoit è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se maneggiato correttamente e in accordo alle istruzioni fornite in questo manuale, l'uso dell'apparecchio è da ritenersi sicuro in base alle prove scientifiche attualmente disponibili.




Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici e dovrebbe essere portato a un apposito centro di raccolta per essere riciclato. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a tutelare le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva RoHS.
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e ai suoi emendamenti sulla restrizione dell'uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

COMPONENTI DEL PURIFICATORE D'ARIA

A. Indicatore di controllo filtri
B. Indicatori di velocità della ventola
C. Pulsante di comando
D. Uscita dell'aria
E. Ingressi dell'aria
F. Tampone per gli aromi
G. Cassetta per gli aromi
H. Parte inferiore del purificatore d'aria
I. Parte superiore del purificatore d'aria
J. Ingresso adattatore per c.a.
K. Filtro a 3 stadi
L. Adattatore per c.a.



PREPARAZIONE

IMPORTANTE:

- **L'adattatore per c.a. è installato all'interno del purificatore d'aria.**
- **Eliminare la plastica che avvolge il filtro prima dell'utilizzo.**

1. Eliminare l'imballaggio, incluso il nastro sulla cassetta per gli aromi.
2. Ruotare la parte superiore del purificatore d'aria in senso antiorario e rimuoverla dalla parte inferiore. ***[Fig. 1.1]***
3. Estrarre il filtro e l'adattatore per c.a. dall'interno del purificatore d'aria. Eliminare tutto l'imballaggio in plastica dal filtro. Inserire nuovamente il filtro all'interno del purificatore d'aria. ***[Fig. 1.2]***




Fig. 1.1




Fig. 1.2

4. Rimontare la parte superiore del purificatore d'aria sulla parte inferiore. Ruotare in senso orario per bloccare le due parti. ***[Fig. 1.3]***




Fig. 1.3

5. Collegare l'adattatore c.a. al purificatore d'aria. Inserire la spina in una presa.
6. Per consentire all'aria di circolare liberamente dentro e fuori il purificatore, si consiglia di lasciare uno spazio di 38 cm (15 pollici) su tutti i suoi lati. ***[Fig. 1.4]***




Fig. 1.4

USO DEL PURIFICATORE D'ARIA

***AVVERTENZA:** accertarsi che l'uscita e gli ingressi dell'aria non siano bloccati per evitare che il purificatore si surriscaldi e smetta di funzionare.*

1. Per accendere il purificatore d'aria, premere il pulsante di comando.
2. In alternativa, toccare il pulsante di comando diverse volte per cambiare la velocità della ventola, scegliendo tra I, II e III.

   ***Nota:** le luci del display si spengono automaticamente dopo 60 secondi di inattività.*

3. Tenere premuto il pulsante di comando per 3 secondi per spegnere il purificatore.

Oli essenziali

Non versare oli essenziali sul filtro o sulla ventola. Gli oli danneggerebbero il filtro e finirebbero per creare un odore sgradevole. Versare gli oli essenziali **solo** sul tampone situato nella cassetta per gli aromi, nella parte superiore del purificatore d'aria.

***Nota:** gli oli essenziali non sono inclusi.*

Uso degli oli essenziali

1. Spingere la cassetta per gli aromi ed estrarla.
2. Versare 5–7 gocce di olio essenziale sul tampone.
3. Rimontare la cassetta degli aromi nell'umidificatore.

   Nota: non** utilizzare insieme diverse miscele di oli essenziali. Pulire il tampone prima di utilizzare una nuova miscela di oli essenziali (v.* **Pulizia del tampone per aromi, pag. 62).*


Umidità

L'umidità può danneggiare il filtro. Il purificatore d'aria deve essere utilizzato in un'area con un livello di umidità (RH) inferiore a 85%. Se viene utilizzato in aree eccessivamente umide, sulla superficie del filtro potrebbe formarsi della muffa.

***Nota:** l'acqua o l'umidità facilitano la formazione di muffa. Per evitare tale problema, eliminare la fonte d'umidità e pulire la muffa. I purificatori d'aria non possono risolvere un problema di muffa già presente: possono solo eliminare le spore aerodisperse e ridurre gli odori.*

I filtri

Il purificatore d'aria utilizza un sistema di filtraggio a 3 stadi per purificare l'aria.



A. Pre-filtro

- Trattiene il particolato più grande, come polvere, lanugine, fibre, capelli e peli di animali.
- Ottimizza la durata del filtro grazie a un'adeguata protezione.

B. Filtro Principale

- Cattura almeno il 99.97% di particolato aerodisperso di 0,3 micron.
- Cattura particolato aerodisperso più piccolo, come polvere fine, particelle di fumo e allergeni quali polline e cellule morte di animali.

C. Filtro a carboni attivi

- Assorbe fisicamente fumo, odori e vapori.

CURA E MANUTENZIONE

Pulizia del purificatore d'aria

1. Staccare la spina prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio.

   ***Nota: non** pulire utilizzando detergenti chimici abrasivi o infiammabili.*

2. Pulire l'esterno del purificatore d'aria con un panno morbido e asciutto. Se necessario, pulirlo con un panno umido e asciugarlo poi immediatamente.
3. Pulire l'interno del purificatore d'aria con un attacco di aspirazione a testa piatta. ***[Fig. 2.1]***




Fig. 2.1

Indicatore di controllo filtri

si accende per ricordare di controllare il filtro. A seconda della frequenza d'uso del purificatore d'aria, l'indicatore dovrebbe accendersi dopo circa 4-6 mesi. È possibile che non sia ancora necessario sostituire il filtro, ma quando si accende è opportuno controllarlo.

Azzeramento dell'indicatore di controllo filtri

Quando si accende di rosso o nel caso in cui si desideri cambiare il filtro prima che si accenda, eseguire la procedura sottostante per azzerare l'indicatore di controllo filtri:

1. Sostituire il filtro (v. pag. 62).
2. Con il purificatore d'aria collegato all'elettricità e la ventola accesa, tenere premuto il pulsante di comando per 3 secondi per spegnerlo.
3. Con il purificatore d'aria spento, tenere premuto il pulsante di comando per 3 secondi.
4. lampeggia 3 volte e si spegne ad azzeramento completato.

Pulizia del filtro

Il pre-filtro esterno va pulito ogni 2–4 settimane per aumentarne l'efficienza e la durata. Pulire il pre-filtro servendosi di una spazzola morbida o di un tubo d'aspirazione per eliminare capelli, polvere e il particolato più grande. **Non** pulire il filtro con acqua o altri liquidi.

Filtro	Quando pulire	Come pulire	Quando sostituire
Pre-filtro	Ogni 2–4 settimane	Utilizzare una spazzola morbida o un tubo d'aspirazione ***[Fig. 2.1]***	4–6 mesi
Principale e a carboni attivi	**Non** pulire		

Quando sostituire il filtro?

Il filtro dovrebbe essere sostituito ogni 4–6 mesi. La necessità di sostituire il filtro più o meno spesso dipende dalla frequenza d'uso del purificatore d'aria. Se si usa il purificatore in un ambiente con un livello d'inquinamento relativamente elevato, il filtro va sostituito più frequentemente, anche se 🗑 è spento.

Potrebbe essere necessario sostituire il filtro se si notano le seguenti condizioni:

- Aumentata rumorosità quando il purificatore d'aria è acceso
- Diminuzione del flusso dell'aria
- Odori insoliti
- Filtro visibilmente intasato

Nota:

- Per garantire l'efficacia del purificatore d'aria, utilizzare **solo** filtri Levoit originali. Per acquistare filtri di ricambio, andare su Amazon e cercare **B09FK5PN4H**.
- Ricordarsi di azzerare 🗑 dopo la sostituzione del filtro (v. pag. 61).

Sostituzione del filtro

1. Scollegare dalla presa e sollevare il purificatore. Separare le due metà del purificatore d'aria (v. **Preparazione**, pag. 59).
2. Rimuovere i filtri vecchi.
3. Eliminare eventuale polvere o capelli rimasti nel purificatore d'aria servendosi di un tubo d'aspirazione.

   Nota: *se si estrae la parte superiore del purificatore d'aria e la si mette da parte, si può pulire la parte inferiore con dell'acqua.* ***Non*** *usare acqua o altri liquidi per pulire la parte superiore del purificatore d'aria.* ***[Fig. 2.2]***

4. Estrarre il filtro nuovo dalla confezione e inserirlo nella parte inferiore del purificatore d'aria (v. **Preparazione**, pag. 59).
5. Rimontare le due metà del purificatore nella loro posizione originale. Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa.
6. Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag.61).

Pulizia del tampone per aromi

Per un'aromaterapia efficace, il tampone va sempre pulito prima dell'utilizzo di una nuova miscela di oli essenziali. **Non** utilizzare insieme diverse miscele di oli essenziali.

Come pulirlo:

1. Estrarre la cassetta degli aromi rimuovendola dall'alloggiamento.
2. Togliere il tampone e sciacquarlo in acqua corrente tiepida.
3. Asciugarlo con un panno pulito e rimetterlo nel vano.
4. Rimontare la cassetta degli aromi nel purificatore.

Nota: non *versare detersivi o detergenti liquidi sul tampone o nel vano degli aromi.*

Sostituzione del tampone per gli aromi

Sostituire il tampone per gli aromi in caso di difetti o danneggiamento dopo ripetuti lavaggi.

Per garantire l'efficacia del purificatore d'aria, utilizzare **solo** tamponi per aromi Levoit originali. Per ulteriori informazioni, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 66).

Conservazione

Se non si intende utilizzare il purificatore d'aria per un periodo prolungato, avvolgere il purificatore stesso e il filtro in imballaggi di plastica e riporli in un luogo asciutto per evitare che vengano danneggiati dall'umidità.




Fig. 2.2

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile rimedio
Il purificatore d'aria non si accende o non risponde ai comandi dei pulsanti.	Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa.
	Scollegare l'adattatore di c.c. dal purificatore d'aria e ricollegarlo.
	Controllare se l'adattatore è danneggiato. Se lo è, interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare **l'Assistenza Clienti** (v. pag. 66).
	Inserire la spina del purificatore d'aria in un'altra presa.
	È possibile che il purificatore non funzioni correttamente. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 66).
Il flusso d'aria è diminuito significativamente.	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella posizione corretta (v. **Preparazione**, pag. 59).
	Premere il pulsante di comando per aumentare la velocità della ventola.
	Lasciare uno spazio di 38 cm (15 pollici) tutto intorno al purificatore.
	Il pre-filtro potrebbe essere intasato da particolato più grande, come capelli o lanugine, che bloccano il flusso dell'aria. Pulire il pre-filtro (v. pag. 61).
	Sostituire il filtro (v. **Sostituzione dei filtro**, pag. 62).
Il purificatore dell'aria fa uno strano rumore quando la ventola è accesa.	Controllare che il filtro sia posizionato correttamente e che l'imballaggio in plastica sia stato eliminato (v. pag. 59).
	Controllare che il purificatore d'aria si trovi su una superficie solida, piatta e uniforme.
	Sostituire il filtro (v. **Sostituzione dei filtro**, pag. 62).
	Il purificatore d'aria potrebbe essere danneggiato oppure un oggetto estraneo potrebbe essere al suo interno. Interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare l'**Assistenza Clienti**(v. pag. 66). **Non** provare a riparare il purificatore d'aria.
Qualità della purificazione dell'aria insoddisfacente.	Premere il pulsante di comando per aumentare la velocità della ventola.
	Controllare che nessun oggetto stia bloccando i lati o la parte superiore del purificatore (i punti di ingresso o di uscita).
	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella corretta posizione (v. pag. 59).
	Chiudere porte e finestre mentre si utilizza il purificatore d'aria.
	Se il locale è più grande di 16 m^2 (169 $piedi^2$), il processo di purificazione richiede più tempo.
	Sostituire il filtro (v. **Sostituzione dei filtro**, pag. 62).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (CONT.)

Problema	Possibile rimedio
Strano odore proveniente dal purificatore.	Pulire il filtro e il tampone per gli aromi o, se necessario, sostituirli.
	Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 66).
	Fare attenzione a non usare il purificatore in un'area ad alta umidità.
La spia di controllo filtri è ancora accesa dopo la sostituzione dei filtri.	Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag. 61).
non si è acceso dopo 4–6 mesi	ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore (v. pag. 61). Se il purificatore non viene usato spesso, impiega più tempo ad accendersi.
si è acceso prima che siano passati i 4 mesi	ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore (v. pag. 61). Se il purificatore d'aria si utilizza spesso, si accende prima.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- Arovast Corporation dichiara che questo prodotto rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/EU, di UK Radio Equipment Regulations 2017 e tutti i requisiti di altre direttive applicabili UE e GB.
- La dichiarazione di conformità completa è disponibile su: https://levoit.com/euro/compliance

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'**Assistenza clienti** (v. pag. 66).

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Nome del prodotto	Purificatore d'aria Levoit Core Mini
Modelli	LAP-C161-WEU
Raccomandiamo vivamente di prendere nota del numero d'ordine e della data di acquisto a scopo di riferimento.	
Data di acquisto	
Numero ordine	

Garanzia limitata del prodotto Levoit

Garanzia limitata di due (2) anni sul prodotto per i consumatori

Etekcity GmbH ("VESYNC") garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto originale ("Periodo di garanzia limitata"), a condizione che il prodotto sia stato utilizzato in conformità alle istruzioni per l'uso e la cura (ad esempio nell'ambiente previsto e in circostanze normali). ***La presente garanzia non limita i diritti dell'utente eventualmente previsti o concessi dalle leggi nazionali o regionali in materia di tutela dei consumatori vigenti nella regione di appartenenza, nel qual caso il Periodo di Garanzia Limitata viene esteso in base ai requisiti applicabili.**

I vantaggi della garanzia limitata

Durante il periodo di garanzia limitata e in base a questa politica di garanzia limitata, VESYNC, a sua sola ed esclusiva discrezione, (i) rimborserà il prezzo di acquisto se l'acquisto è stato effettuato direttamente dal negozio on-line LEVOIT, (ii) riparerà eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, (iii) sostituirà il prodotto con un altro di valore uguale o superiore, o (iv) fornirà un credito al negozio per un importo pari al prezzo di acquisto.

Chi è coperto?

Questa garanzia limitata si estende solo all'acquirente originale del prodotto e non è trasferibile a nessun successivo proprietario del prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia passato di proprietà durante il periodo specificato della garanzia limitata. L'acquirente originale deve fornire la verifica del difetto o del malfunzionamento e la prova della data di acquisto per richiedere i benefici della garanzia limitata.
Attenzione ai rivenditori o ai venditori non autorizzati
Questa garanzia limitata non si estende ai prodotti acquistati da rivenditori o venditori non autorizzati. La garanzia limitata di VESYNC si estende solo ai prodotti acquistati da rivenditori o venditori autorizzati che sono soggetti ai controlli di qualità di VESYNC e hanno accettato di seguire i suoi controlli di qualità. I prodotti acquistati da un sito web o da un rivenditore non autorizzato possono essere contraffatti, usati, difettosi o non progettati per l'uso nel vostro paese. Potete proteggere voi stessi e i vostri prodotti assicurandovi di acquistare solo da VESYNC o dai suoi rivenditori autorizzati.
Se avete domande su un venditore specifico, o se pensate di aver acquistato il vostro prodotto da un venditore non autorizzato, contattate il nostro Team di Assistenza Clienti.

Cosa non è coperto?

- Normale usura, comprese le normali parti soggette a usura, le parti o i componenti di ricambio o i danni dovuti a un uso improprio.
- Se la prova d'acquisto è stata alterata in qualsiasi modo o resa illeggibile.
- Se il numero di modello, il numero di serie o il codice della data di produzione sul prodotto sono stati alterati, rimossi o resi illeggibili.
- Se il prodotto è stato modificato rispetto alla sua condizione originale.
- Se il prodotto non è stato utilizzato in conformità alle indicazioni e alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Danni causati dal collegamento di periferiche, apparecchiature aggiuntive o accessori diversi da quelli raccomandati nel manuale d'uso.
- Danni o difetti causati da incidenti, abuso, uso improprio o manutenzione inadeguata.
- Danni o difetti causati da interventi di assistenza o riparazione del prodotto eseguiti da un fornitore di servizi non autorizzato o da persone diverse da VESYNC.
- Danni o difetti verificatisi durante l'uso commerciale, l'uso a noleggio o qualsiasi uso per il quale il prodotto non è previsto.
- Se l'unità è stata danneggiata, compresi, ma non solo, i danni causati da animali, fulmini, tensioni anomale, incendi, calamità naturali, trasporto, lavastoviglie o acqua (a meno che il manuale dell'utente non indichi espressamente che il prodotto è lavabile in lavastoviglie).
- Danni accidentali e consequenziali.
- Danni o difetti che superano il costo del prodotto.

Richiedere il servizio di garanzia limitata in 5 semplici passi:

1. Accertarsi che il prodotto rientri nel periodo di garanzia limitata specificato.
2. Accertarsi di essere in possesso di una copia della fattura e dell'ID dell'ordine o di una prova di acquisto.
3. Accertarsi di essere in possesso del prodotto. NON smaltire il prodotto prima di averci contattato.
4. Contattare il nostro Team di Assistenza Clienti.
5. Una volta che il nostro Team di assistenza clienti avrà approvato la richiesta, si prega di restituire il prodotto con una copia della fattura e dell'ID dell'ordine.

Rimedio unico ed esclusivo

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA COSTITUISCE L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI VESYNC, OLTRE CHE L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE, PER QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O ALTRA NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO COPERTA DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA. NESSUN DIPENDENTE DI VESYNC CORPORATION O DI QUALSIASI ALTRA PARTE È AUTORIZZATO A RILASCIARE ALCUNA GARANZIA IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA LIMITATA CONTENUTA NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO.

Esonero di garanzie limitate

NELLA MASSIMA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, AD ECCEZIONE DI QUANTO GARANTITO NELLA PRESENTE POLITICA DI GARANZIA LIMITATA DEL

PRODOTTO, VESYNC CORPORATION FORNISCE I PRODOTTI ACQUISTATI DA VESYNC CORPORATION "COSÌ COME SONO" E VESYNC CORPORATION DECLINA OGNI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, DI LEGGE O DI ALTRO TIPO, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE E IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

Limitazioni di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO VESYNC CORPORATION, LE SUE AFFILIATE, O I LORO LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, DIPENDENTI, AGENTI, FUNZIONARI O DIRETTORI SARANNO RESPONSABILI DI:
(a) DANNI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON PRODOTTI ACQUISTATI DA VESYNC CORPORATION IN ECCESSO AL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER TALI PRODOTTI, O
(b) DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O PUNITIVI, ANCHE SE VESYNC CORPORATION O UNO DEI SUOI FORNITORI SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ O DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI.
E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO CAUSATI DA ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NON SUPERERÀ IN NESSUN CASO L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO DIFETTOSO, INOLTRE NON SAREMO IN NESSUN CASO RESPONSABILI DI DANNI O PERDITE CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI O PUNITIVI, DIRETTI O INDIRETTI.
FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, VESYNC CORPORATION NON SARÀ RESPONSABILE DEI COSTI ASSOCIATI ALLA SOSTITUZIONE O ALLA RIPARAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI PRESSO DI ESSA, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I COSTI DI MANODOPERA, INSTALLAZIONE O DI ALTRO TIPO SOSTENUTI DALL'UTENTE E, IN PARTICOLARE, I COSTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO.

Altri diritti che l'utente potrebbe avere

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO: (1) L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE; (2) LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE; E/O (3) L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI; PERTANTO LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ CONTENUTE IN QUESTA POLITICA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE. IN QUESTE GIURISDIZIONI L'UTENTE HA SOLO LE GARANZIE IMPLICITE CHE SONO ESPRESSAMENTE RICHIESTE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE. LE LIMITAZIONI DI GARANZIE, RESPONSABILITÀ E RIMEDI SI APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.
SEBBENE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONFERISCA DIRITTI LEGALI SPECIFICI, L'UTENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA È SOGGETTA ALLE LEGGI APPLICABILI ALL'UTENTE E AL PRODOTTO. SI PREGA DI ESAMINARE LE LEGGI DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER COMPRENDERE APPIENO I PROPRI DIRITTI.

Modifiche alla presente politica

Potremmo modificare i termini e la disponibilità di questa garanzia limitata a nostra discrezione, ma qualsiasi modifica non sarà retroattiva.

La presente garanzia viene rilasciata da:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Germania

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro distributore locale o il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

E-mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Si prega di tenere a portata di mano il PDF della fattura dell'ordine oppure uno o più screenshot prima di contattare l'Assistenza clienti.

NOTES

levoit



Tout le papier peut être trié et recyclé, y compris la notice d'utilisation, la carte de garantie.

A2_25C06_eu



Bedienungsanleitung heruntergeladen von loveair.de